

## Datenblatt Druckschalter für Hauswasserwerk

**Spannung:** 230 V  
**max. Strom:** 16 A  
**Einstellbereich:** 1 - 5 bar  
**max. Temperatur:** 40 °C  
**Anschluss:** ¼" IG (Überwurfmutter)



### Einstellen des Druckschalters

- Druckschalterdeckel abschrauben
- Drehen der Mutter an der kleinen Feder im bzw. gegen den Uhrzeigersinn erhöht bzw. erniedrigt den Ausschaltdruck.
- Drehen der Mutter an der großen Feder im bzw. gegen den Uhrzeigersinn erhöht bzw. erniedrigt den Einschaltdruck.
- Druckschalterdeckel anschrauben, Netzstecker einstecken und neue Schaltpunkte am Manometer kontrollieren.
- Gegebenenfalls muß die Justierung wiederholt werden.
- Da die Veränderung eines Schaltpunktes den anderen Schaltpunkt mit beeinflusst, sind in jedem Falle Ein- und Ausschaltdruck zu kontrollieren!