



D Zum Lösen -
Stift um ca. 4 mm eindrücken (I).

GB For loosening -
push in pin appr. 4 mm (I).

F Pour desserrer - presser
la goupille par 4 mm environ (I).

Zum Fixieren - Stift zurück drücken (III + IV),
Spreizniet montieren (V) und Stift bündig drücken (VI).

For locating - push pin back (III + IV),
mount rivet (V) and make pin flush (VI).

Pour fixer - poussez fleur (III + IV),
monter rivet (V) et pousser à fleur la goupille (VI).