

# Neutrakon® Aktivkohlevorfilter für Kondensate aus Öl – Brennwertkesseln

Betriebsanleitung Nr.: 88-440-101



## 1. Einbau

(siehe Foto)

**1.1** Aktivkohle-Packung in den Filter füllen.

Durch Schütteln des Neutrakons® die Aktivkohle gleichmäßig verteilen.

**1.2** Entweder Fußboden- oder Wandmontage möglich.

Bei Betrieb auf dem Boden Montageerhöhungen anschrauben.

Bei Wandmontage zuerst Halterungen mit Schrauben und Dübeln an die Wand montieren. Den Vorfilter in die Halterung drücken.

**1.3** Zulaufülle mit Kondensatablauf des Heizkessels verbinden.

Um die Funktion des Neutrakons® zu gewährleisten, ist ein Anstauen des Kondensats zu vermeiden.

### **⚠** **Ablaufülle nach unten!**

Ablauf an die Hausentwässerung anschließen.

Ist kein freier Ablauf möglich ist eine Kondensatpumpe zu verwenden.

### **⚠** **1.4 Auf Dichtigkeit prüfen!**

## 2. Funktionskontrolle

### **⚠** **Aktivkohle mind. einmal jährlich austauschen.**

Nicht voll auffüllen!

## 3. Wartung

1. Anschlussverschraubungen lösen, Filter aus der Halterung nehmen.

2. Aktivkohle austauschen.

Mindestens 3 cm Luftraum über der Aktivkohle freilassen.

### **⚠** **Die Zu- und Ablauföffnungen dürfen nicht mit Aktivkohle bedeckt sein um eine Verstopfung auszuschließen.**

3. Neutrakon® einbauen. **Dichtigkeit prüfen.**

## 4. Entsorgung

Aktivkohle über den normalen Hausmüll entsorgen.

## 5. Daten

Brennstoff		Heiz – Öl
Nennwärmebelastung des vorgeschalteten Wärmeerzeugers, max.	kW/h	37
Anschlussmaße		DN 40 bzw. Schlauch 20mm
Zulaufhöhe	mm	120mm (min. 97mm)
Ablaufhöhe	mm	97mm
Abmessungen	mm	L144 – B150 – H140 Mit Erhöhung: L144 – B150 – H160
Aktivkohle / Füllmenge		Aktivkohle D47, 500g
Max. Temperatur	°C	60
Wartungsintervall		mind. einmal jährlich
Kondensatzulauf	pH	min. pH 2,0



**Mommertz GmbH Wasser- und Wärmetechnik**

Daimlerstraße 8, 89312 Günzburg

Tel.: 08221 8238 Fax: 08221 38616

E-Mail: [info@mommertz.de](mailto:info@mommertz.de) Homepage: [www.neutrakon.de](http://www.neutrakon.de)