

Digitaler Neigungswinkelmesser

Einschalten / Ausschalten:

Drücken Sie kurz die On/Off Taste. Das Gerät schaltet bei Nichtgebrauch selbständig aus.

Messvorgang:

Sie sollten den Neigungsmesser als erstes Nullen - indem Sie das Gerät auf eine horizontale Fläche stellen und die Taste Zero drücken. Die Messfläche ist immer die Fläche unterhalb der Tasten ON/OFF bzw. Zero (magnetische Fläche). Dieser Wert bleibt auch nach dem Ausschalten gespeichert. Danach können sie jederzeit den Winkel an im Vergleich zur genullten Fläche (Horizontale) messen, indem Sie das Gerät auf die geneigte Fläche stellen und das Display dabei nach links oder rechts von der Neigung zeigt.

Technische Daten:

Messbereich	+/- 150°
Anzeigegenauigkeit	0,1°
Messwiederholbarkeit	+/- 0,2°
Batterie	CR2032
Spritzwasserdicht	nach IP54

