

Montageset MS 4.9 F 3

zur Montage von Stützklappgriffen 347, 437, 447, Wandstützgriffen 467, 367 und Montageplatten (für Klappsitze), an Wänden aus Vollbaustoffen: Beton größer gleich B15, Vollziegel größer gleich Mz 12, Kalksand - Vollstein größer gleich KS 12, Naturstein mit dichtem Gefüge.

Lieferung: 3 Dübel SX 12 x 60, 3 Spanplattenschrauben 10 x 90 (TORX T40) aus Edelstahl A2.

Bestellnummer	0447690
Produktgruppe	2000

