



FliesenQuick WC Vorwandfliese

„FliesenQuick statt Fliesenknack“

zeitsparend – innovativ - zweckmäßig

Ohne Bohren und schneiden -
schnell und einfach montieren.

Wenige, schnelle Schritte zur Vorwandmontage:
Zeitersparnis beim Fliesenleger und Sicherheit
beim Installateur.

FliesenQuick ersetzt das Ausschneiden der Fliesen
im Zu- und Ablaufbereich der Wand WC Vorwand.
Anstelle von 4x Bohren (drei verschiedene Bohrfutter),
wird in sekundenschnelle die fertig gebohrte
Fliese mit Hilfe von Fliesenkleber eingesetzt.

FliesenQuick verschwindet ohne Überstände
hinter jedem Wand WC.

