

## Fußbodenheizungssteuerung

# Hera+ Actor (HAC-3974)

Fußbodenheizungsstellantrieb mit Schrittmotor

### Technische Daten:

Umgebungstemperatur: 0 ~ 50 °C

**Abmessung: L90 x Ø 46 mm**

Schutzklasse/ Schutzart: IP 30

Länge Patchkabel: 0,85 m



Stellantrieb mit Schrittmotor

### Zu beachten:

- Sorgen Sie für ausreichende Platzverhältnisse im Verteilerkasten.
- Aufnahme M3x 1,5 mm.
- Der Stellantrieb muss fest angezogen werden.
- Fertiges Steckersystem RJ 11 Jack Kabel.
- Bitte überprüfen Sie den Hub bzw. die Länge des Ventilstiftes. Sollte der Hera+ Actor das Ventil nicht vollständig schließen können, legen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Distanzplättchen in den Stellantrieb ein und prüfen im Anschluss, ob das Ventil vollständig schließt.
- Zuerst alle Stellantriebe anschließen und danach den Stecker der Hera+ Primus PRO in die Steckdose stecken -> die Stellantriebe nehmen daraufhin den Kalibrierungsvorgang vor.

# Hera+ Rücklauftemperaturfühler (HRTF-4040)

### Technische Daten:

Länge: 1 Meter

- Bitte isolieren Sie die Rücklauftemperaturfühler min. 10 cm nach oben und unten.
- Rücklauftemperaturfühler wird nur in Räumen mit mehreren Kreisen benötigt.
- Sensor 1 arbeitet mit Port 1 des Stellantriebes zusammen, Sensor 4 mit Port 4 etc.

