

Tecturis S

3-Loch Waschtischarmatur 150 EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73330000**



Durchflussdiagramm



Tecturis S


3-Loch Waschtischarmatur 150 EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73330000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/23



Tecturis S

3-Loch Waschtischarmatur 150 EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73330000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/23

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff Kaltwasserseite	87107000	0	-
2	Griff Warmwasserseite	87106000	0	-
3	O-Ring 14x1,5	98201000	1	1
4	Rosette für Griff	92956000	8	1
5	O-Ring 33x2,5	92907000	1	1
6	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	5	1
7	Absperreinheit links schließend	95366000	9	1
8	Absperreinheit rechts schließend	98817000	8	1
9	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
10	O-Ring 6,6x1,6	93019000	1	1
11	Anschlussschlauch 400 mm M10x1	92914000	11	1
12	O-Ring 8x1,75	97827000	1	1
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 28)	92909000	9	1
14	Gleitring	97548000	1	1
15	Auslauf kpl.	87105000	0	-
16	Luftsprudler kpl.	87100000	6	1
17	Serviceschlüssel	93750000	3	1
18	Anschlussschlauch 200 mm M10x1	92913000	10	1
19	Flachdichtung	98749000	2	1
20	O-Ring 26x4	92191000	1	1
21	Schlauchanschlußwinkel	92905000	9	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100000	98	1