

Digitale Schaltuhr, Best.-Nr. 9519 210

1 Sicherheit

Arbeiten am Gerät und an der Heizungsanlage, wie z. B. Montage, Wartung, Reparaturen, müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden (VDE 9105, Teil 1: für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).

Der Hauptschalter (außerhalb des Aufstellungsraums) ist bei Arbeiten am Geräteheizungsanlage abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Bei Brennstoff Gas ist zudem der Gasabsperrhahn zu schließen und gegen ungewolltes Öffnen zu sichern.

2 Kurzbeschreibung



4-Kanal Schaltuhr, bei der Uhrzeit und Wochentag verknüpfte eingestellt sind. Sie verfügt über eine automatische Sommer/Winterzeitumstellung und hat eine Gangreserve von ca. 8 Jahren.

Hinweise!
Wenden die Schaltuhr, Best.-Nr. 9519 210, und die Elektrobox, Best.-Nr. 7459 217, zusammen bei den Regelungen – Viessmann Trimatik MC, Best.-Nr. 7410 065, 7410 065-A, 7459 260, 7459 261, 7459 261-A, und – Viessmann Minomat MC eingesetzt, dann muß die Bedienungsanleitung der Viessmann Trimatik MC, Best.-Nr. 7459 263, bereitgestellt werden und an der Heizungsanlage verbleiben. Bitte vermerken Sie, daß die Bedienungsanleitung der Schaltuhr nun den Angaben der oben genannten Bedienungsanleitung entspricht.

Abb. 1
Schaltuhr

3 Zuordnung der Schaltuhr zu den Regelungen

Regelung	Viessmann Duomatik, 7459 250, und Minomat, 7459 220	Viessmann Trimatik 2, 7410 -G, 7410 -H, und Viessmann Trimatik P, 7410 061, 7459 240, 7410 061-A	Viessmann Trimatik- MC	Viessmann Trimatik-MC, 7410 065, 7410 065-A, 7459 260, 7459 261, 7459 261-A	Duomatik FL, 7459 231, und Duomatik- FL/B, 7459 231	Viessmann Trimatik MC, 7459 263, Viessmann Trimatik- MC/B2, 7459 262	Viessmann Trimatik- MC/B, 7459 261
Aufheizer (liegen bei Codierung an Schaltuhr einsetzen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codierung siehe Seite 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verknüpfung der Schalt- uhrstände Taste „P“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ohne Funktion	ohne Funktion	ohne Funktion	ohne Funktion	ohne Funktion	siehe Bedienungs- anleitung	siehe Bedienungs- anleitung

Codieren der Schaltuhr nicht erforderlich

- Austausch der digitalen Schaltuhr
- Codieren der Schaltuhr

4 Austausch der digitalen Schaltuhr



1. Bestehende Aufkleber gemäß Tabelle auf Seite 1 abheben.


2. Anlappenschalter „D“ abschalten, Hauptschalter (außen) aus dem Aufstrommast abheben.

3. Defekte Schaltuhr mit kleinem Schraubendreher an entsprechender Ausbuchtung unterhalb der Schaltuhr nach vom Innereisen und herausziehen.

Abb. 2
Defekte Schaltuhr austauschen

5 Codieren der Schaltuhr

1. Dritte Taste von links und zweite linke Taste von links gleichzeitig drücken und halten →



→ „15:12“ erscheint in der Anzeige; nach ca. 5 Sekunden erscheint Codierung „12:12“.

2. In Verbindung mit
- Dienst-Nr. 7160 200
- Miet-Nr. 7160 230
- Visum-Nr. 7110 -D und -H
- Visum-Nr. 7110-2,
- Visum-Nr. 7110 001 und 7110 001-A
Taste „15“ drücken und Display
knopf „D“ nach rechts drehen, bis
Codierung „12:12“ angezeigt wird.

3. Bei Änderung der Zeitpunkte für die Winter-Sommerschwammstellung
linke Taste:
Taste „D“ drücken und gleichzeitig
mit Drehknopf „D“ gewünschte
Codierung einstellen.

4. Codierblende verlassen.
linke rote Taste kurz drücken.

Abb. 3
Arbeitsschritte zum Codieren

Codierung im Ankleberangeheft	Funktionsart	Mögliche Umsetzung
11:21	Sommer-Winterrast-Umschaltung automatisch	Sommer-Winterrast-Umschaltung manuell
12:12	Beginn Sommerzeit März	Januar bis Dezember
11:25	Beginn Sommerzeit letzte Woche des Monats	Woche 1 bis Woche 5 des jeweiligen Monats
12:11	Beginn Sommerzeit letzte Woche des Monats (Sonntags)	Montag bis Sonntag
11:12	Beginn Winterzeit: Oktober	Januar bis Dezember
11:25	Beginn Winterzeit: letzte Woche des Monats	Woche 1 bis Woche 5 des jeweiligen Monats
11:11	Beginn Winterzeit: letzte Woche des Monats (Sonntags)	Montag bis Sonntag

Vissmann/Werks GmbH & Co
D-38167 Albstadt
Telefon: 0544 52 70 0
Telefax: 0544 52 70 21 80
Telec: 4 82 500