

Montagehinweis:



Ölleitung mit Schutzrohr so verlegen, dass austretendes Leckageöl in der Auffangwanne aufgenommen werden kann.

Die Montage des Sensors ist gemäß der Gebrauchsanleitung des Leckerkennungssystems auszuführen !

Wilhelm Keller GmbH & Co. KG

083.822/02/13

Montagehinweis:



Ölleitung mit Schutzrohr so verlegen, dass austretendes Leckageöl in der Auffangwanne aufgenommen werden kann.

Die Montage des Sensors ist gemäß der Gebrauchsanleitung des Leckerkennungssystems auszuführen !

Wilhelm Keller GmbH & Co. KG

083.822/02/13

Montagehinweis:



Ölleitung mit Schutzrohr so verlegen, dass austretendes Leckageöl in der Auffangwanne aufgenommen werden kann.

Die Montage des Sensors ist gemäß der Gebrauchsanleitung des Leckerkennungssystems auszuführen !

Wilhelm Keller GmbH & Co. KG

083.822/02/13

Montagehinweis:



Ölleitung mit Schutzrohr so verlegen, dass austretendes Leckageöl in der Auffangwanne aufgenommen werden kann.

Die Montage des Sensors ist gemäß der Gebrauchsanleitung des Leckerkennungssystems auszuführen !

Wilhelm Keller GmbH & Co. KG

083.822/02/13