

Montage Thermostatarmaturen





1. Bei der Montage des Steuerkörpers mit Thermostat-Kartusche muss sichergestellt werden, dass die 4 O-Ringe der Multi-Box in ihrer Nut verbleiben. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben M5x16 noch nicht fest.
2. Beim Ausrichten und Festziehen des Steuerkörpers können Sie die Befestigungsschrauben des Rosettentragers als Auflage für die Wasserwaage nutzen. Öffnen Sie anschließend die Wasserzufuhr und prüfen Sie den Steuerkörper auf Dichtheit.
3. Bei der Verschraubung des Rosettentragers müssen für flache Einbautiefen (69 bis 79 mm) die Schrauben (Pos. 3 - S.5/S. 8) um 15 mm gekürzt werden.
4. Stecken Sie die Rosette auf und nutzen Sie den Gewindestift zum Fixieren.

- 5a. Beim Aufstecken des Temperaturgriffs und der Rastbuchse muss sich der Entriegelungsknopf gegenüber der 38°-Anzeige (5a) befinden, ohne dass die Thermostatspindel dabei verdreht wird.
- 5b. Die Befestigung erfolgt über den Gewindestift.
6. Montieren Sie den Gleitring und stecken Sie den Durchflusseinstellgriff auf (bis zum Einrasten).
7. Das Fertigset ist nun komplett montiert. Öffnen Sie die Wasserzufuhr und prüfen Sie den Steuerkörper auf Funktion und Dichtheit.

Vor Befestigung des Temperaturgriffs muss die Temperatur bei der 38° C Einstellung gemessen werden. Gegebenenfalls ist eine Nachjustierung notwendig.

Temperatur Nachjustierung

- Stellen Sie den Temperaturgriff auf Anschlag bei 38°
 - Messen Sie mit dem Thermometer die Mischwassertemperatur. Bei einer Abweichung von mehr als 2°C sollte eine Nachjustierung erfolgen.
1. Demontieren Sie den Durchflusseinstellgriff, Gleitring und die Rastbuchse (Bild 6, S. 10)
 2. Lösen Sie den Gewindestift vom Temperaturgriff (Bild 5b, S. 9)
 3. Drehen Sie den Temperaturgriff bis Wasser mit 38° C austritt. Ziehen Sie nun den Griff ab und drehen Sie den Griff bis die Markierung 38° mit der Tastensperre übereinstimmt. Schieben Sie dann den Griff wieder auf. Halten Sie hierbei die Tastensperre gedrückt.
 4. Messen Sie nun erneut die Wassertemperatur. Beträgt die Abweichung weniger als 2° C, kann die Montage der Griffe fertiggestellt werden.

Umstellermontage siehe Seite 7.

Kartuschenmontage



Bei der Montage des Anschlagrings unbedingt die Position (5a, S. 9) beachten.