


## DE Einführung



Die Schnittstelle Rain Sensor RF ermöglicht den Funkanschluss zwischen einem Claber Bewässerungscomputer der Serie DUAL und TEMPO und dem Funk-Regensensor (Regensensor RF Art. 90831).

## Empfehlungen

1. Tauchen Sie die Schnittstelle nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass weder Kinder noch Tiere die Schnittstelle Rain Sensor RF oder Teile davon als Spielzeug verwenden.



**Art. 90831**



**Art. 8480**

## DE Installation

- Lokalisieren Sie an Ihrem Bewässerungscomputer der Serie DUAL oder TEMPO den 3-poligen Steckverbinder auf der Rückseite des Programmierfelds (Pos. 1).
- Entfernen Sie die Schaltbrücke von den Stromkontakten (Pos. 1).
- Installieren Sie die Schnittstelle Rain Sensor RF im entsprechenden Steckverbinder und befestigen Sie sie mit der mitgelieferten Schraube gemäß Abbildung (Pos. 2).
- Ziehen Sie die Drahtantenne durch die entsprechenden Ringe (Pos. 3).

## Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	3Vdc
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	3-50 °C

## Entsorgung (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)



Dieses Symbol am Produkt oder auf der Verpackung besagt, dass das Produkt nicht als normaler Siedlungsabfall eingestuft werden darf, sondern der zuständigen Stelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zugeführt werden soll. Indem Sie dieses Gerät sachgerecht entsorgen, leisten Sie einen Beitrag zum Verhindern möglicher schädlicher Auswirkungen, die durch eine unsachgemäße Entsorgung des Geräts hervorgerufen werden können. Für nähere Informationen zum Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an die Stadtverwaltung, den örtlichen Betreiber der Abfallentsorgung oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

## DE Garantiebedingungen

Das Produkt ist ab dem mit Rechnung oder Kaufbeleg bescheinigten Kaufdatum für die Dauer von 3 Jahren garantiert. Der Garantieanspruch erlischt bei Umbau des Geräts oder Fehlen einer der Kaufbelege.

Gerätenummer vermerken:



### Garantiebedingungen

Claber garantiert, dass dieses Gerät weder Material- noch Fabrikationsfehler aufweist. Innerhalb von drei Jahren ab der Aushändigung an den Kunden übernimmt Claber kostenlos die Reparatur oder den Austausch von nachweislich defekten Bauteilen ausschließlich derjenigen Produkte, die unter normalen Einsatzbedingungen bei vorschriftsmäßiger Wartung verwendet und weder manipuliert noch umgerüstet wurden. Claber haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße und bestimmungsfremde Benutzung, durch fehlerhafte Installation oder Verwendung des Produkts sowie nicht für Fremdprodukte, selbst wenn diese in Kombination mit den eigenen Produkten verwendet werden. Die Ware ist ausschließlich zu Lasten und auf Gefahr des Eigentümers unterwegs Kundendienstleistungen werden von den autorisierten Claber Werkstätten erbracht. Für weiterführende Informationen über die aktiven Kundendienststellen können Sie Claber Spa telefonisch unter der Nummer 0434 958836, per Fax unter der Nummer 0434 957193 oder per E-Mail an der Adresse [info@claber.com](mailto:info@claber.com) erreichen. Alle weiteren Aspekte sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.

## CE Konformitätserklärung

**Claber S.P.A.** Via Pontebbana, 22 - 33080 - Fiume Veneto - Pordenone - Italy  
Unter voller Haftungsübernahme bestätigen wir, dass das Produkt:

**8480- SCHNITTSTELLE RAIN SENSOR RF** die europäischen Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 1999/5/EG unter Bezugnahme folgender technischer Normen erfüllt EN 60730-1; EN 60730-2-7; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 55022; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3; ETSI EN 300 220-2; EN 62233

Fiume Veneto, 30.09.2011

CE 11

Der Verantwortliche  
Ing. Pegolo Aladino