

GROHE Rapido SmartBox

DESIGN + ENGINEERING

GROHE GERMANY




99.0799.031/ÄM 238914/02.17

[www.grohe.com](http://www.grohe.com)



Pure Freude an Wasser

## 35 600



1-24

### Grohtherm SmartControl



25-50

### SmartControl Mixer





51-65




DIN  
1988  
DIN  
EN  
806








max. 70 °C  
60 °C



! 300



\*14 055



## D

### Anwendungsbereich

Betrieb ist möglich mit:

- Druckspeichern
- Thermisch/Hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern

Der Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen Warmwasserbereitern) ist **nicht** möglich!

### Technische Daten

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Betriebsdruck max | 10 bar |
| • Prüfdruck         | 16 bar |

### Hinweis:

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

Für die Kombination mit Wannenfüll- und Überlaufgarnituren ist nach EN1717 eine zugelassene Sicherheitseinrichtung vorgeschrieben.

Dazu ist Folgendes zu beachten:

- Für Grohtherm SmartControl und SmartControl Mixer mit **zwei Ventilen** kann hierzu das Sonderzubehör Best.-Nr. 14 055 anstelle des vormontierten Stopfens (Z) verwendet werden.
- Die GROHE Rapido SmartBox muss min. 300mm über dem Wannenrand montiert werden.

### Installation der Box

- Löcher für die Box sowie Schlitze für die Rohrleitungen erstellen (siehe DIN 1053).
- Einbautiefe 75-105mm.
- Ist die Box zu tief eingebaut kann eine Verlängerung eingesetzt werden.

### Einbaumöglichkeiten, siehe Seite 19-21.

- Montage in Ständerwerk
- Montage mit Abstandhaltern
- Montage direkt auf die Wand
- Montage in die Wand
- Montage auf Fertighausmontageplatten oder Fertigzellen

### Rohrleitungen anschließen

Die hierfür vorgesehenen Abgänge sind zu nutzen.

- empfohlende Konfigurationsmöglichkeiten:
  - Grohtherm Smart Control siehe ab Seite 35.
  - Smart Control Mixer siehe ab Seite 58.
- Freibleibende Abgänge müssen mit den beiliegenden Stopfen (X) abgedichtet werden.
- Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

- Stopfen (Y) müssen montiert werden, siehe Seite 23, Abb. [6]!

Trägermaterial für Dichtmittel aufbringen, siehe Seite 24 Abb. [9] bis [11].

Wand fertig verputzen und verfliesen.

- Einbauschablone **nicht** vor der Fertiginstallation kürzen.

## GB

### Applications

- Operation is possible with:
- Pressurised storage heaters
  - Thermally/hydraulically controlled instantaneous water heaters

Operation with unpressurised storage heaters (displacement water heaters) is **not** possible!

### Technical data

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| • Operating pressure: | max. 10 bar |
| • Test pressure       | 16 bar      |

### Note:

To comply with noise levels if static pressure exceeds 5 bar, a pressure reducing valve must be fitted.

For the combination with bath filler and overflow sets an approved safety device is prescribed according to EN 1717.

The following must be observed:

- For Grohtherm SmartControl and SmartControl Mixer with **two valves** the safety device (special accessories prod. no.: 14 055) can be screwed in instead of the pre-assembled plug (Z).
- The GROHE Rapido SmartBox must be mounted at least 300mm above the tub edge.

### Installation of the box

- Make drill holes for the box and slots for the pipes.
- Installation depth 75-105mm.
- If the box is installed too deeply an extension can be applied.

### Installation options, see pages 19-21.

- Installation in studding
- Installation with spacers
- Installation directly on the wall
- Installation in the wall
- Installation on prefabricated house assembly plates or prefabricated shells

### Connecting the pipes

The outflows intended for this purpose are to be used.

- Recommended configuration options:
- Grohtherm SmartControl see from page 35.
- SmartControl Mixer see from page 58.
- Non-binding outflows must be sealed with the accompanying plug (X).
- Check connections for water-tightness.
- Plugs (Y) must be assembled, see page 23, Fig. [6].

**Apply carrier material as sealant**, see page 24, Fig. [9] to [11].

#### Plaster and tile the wall.

Do **not** cut the fitting template prior to final installation.

(F)

#### Domaine d'application

Utilisation possible avec :

- Réservoirs sous pression
- Chauffe-eau instantanés hydrauliques/ thermiques

Le fonctionnement avec des accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement libre) n'est **pas** possible !

#### Caractéristiques techniques

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| • Pression de service max. | 10 bars |
| • Pression d'épreuve       | 16 bars |

#### Remarque :

Il est recommandé d'installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 5 bars.

Pour la combinaison avec garnitures de trop-plein et de remplissage la pose d'un dispositif de sécurité autorisé par la norme EN 1717 est obligatoire.

Pour cela, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Uniquement pour Grohtherm SmartControl et SmartControl Mixer avec **deux vannes** le dispositif de sécurité (accessoire spécial réf.: 14 055) doit être vissé à la place du bouchon (Z) pré-monté.
- Le GROHE Rapido SmartBox doit être monté au moins 300mm au-dessus de la baignoire.

#### Installation du boîtier

- Préparer des trous pour le boîtier et des fentes pour les canalisations.
- Profondeur de montage : 75-105mm.
- Si le boîtier est installé trop en profondeur, il est possible d'utiliser une rallonge.

**Possibilités de montage**, voir pages 19-21.

- Montage dans un support charpenté
- Montage avec entretoises
- Montage directement sur le mur
- Montage dans le mur
- Montage sur plaques de montage pour préfabriqué ou plaques pré-fabriquées

#### Brancher les canalisations

Il convient d'utiliser les sorties prévues à cet effet.

- Possibilités de configuration recommandées :
- Grohtherm SmartControl voir à partir de la page 35.
- SmartControl Mixer voir à partir de la page 58.
- Les sorties non obstruées doivent être étanchéifiées à l'aide des bouchons (X) fournis.
- Vérifier l'étanchéité des raccordements.
- Les bouchons (Y) doit être monté, voir page 23, fig. [6].

**Monter le support pour le produit d'étanchéité**, voir page 24, fig. [9] à [11].

**Enduire complètement le mur et le carreler.**

**Ne pas** raccourcir le gabarit de montage avant le montage final.

(E)

#### Campo de aplicación

Es posible el funcionamiento con:

- Acumuladores de presión
- Calentadores instantáneos con control hidráulico/ térmico

No es posible el funcionamiento con acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión).

#### Datos técnicos

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| • Presión de utilización máx. | 10 bares |
| • Presión de verificación     | 16 bares |

#### Nota:

Si la presión en reposo es superior a 5 bares, se recomienda instalar un reductor de presión para alcanzar los valores de emisión de ruidos.

Según la normativa EN1717, es necesario disponer de un dispositivo de seguridad autorizado para combinar el juego para llenado y el rebose de bañeras.

Para eso, tenga en cuenta lo siguiente:

- Solo para Grohtherm SmartControl y SmartControl Mixer con **dos válvulas** en lugar del tapón premontado (Z), se debe enroscar el dispositivo de seguridad (accesorio opcional n.º de pedido: 14 055).
- GROHE Rapido SmartBox se debe montar como mínimo 300mm por encima del borde de la bañera.

## **Instalación de la caja**

- Hacer orificios en la caja así como ranuras en las tuberías.
- Profundidad de montaje 75-105mm.
- Si la caja se ha montado en un sitio demasiado profundo, se puede introducir una prolongación.

**Posibilidades de montaje**, véanse las páginas 19-21.

- Montaje en una pared de tablones
- Montaje con separador
- Montaje directo en la pared
- Montaje en la pared
- Montaje en placas de montaje de viviendas prefabricadas o células acabadas

## **Conectar las tuberías**

Se deben utilizar las salidas previstas para ello.

- Posibilidades de configuración recomendadas:
- Véase Grohtherm SmartControl a partir de la página 35.
- Véase SmartControl Mixer a partir de la página 58.
- Las salidas libres se deben sellar con el tapón suministrado (X).
- Comprobar la estanqueidad de las conexiones.
- Los tapones (Y) se debe montar, véase la página 23, fig. [6].

**Conseguir material de base para el impermeabilizante**, véase la página 24, fig. [9] hasta la [11].

## **Concluir el enlucido y alicatado de la pared.**

**No** acortar la plantilla de montaje antes de proceder con la instalación de acabado.



## **Campo di applicazione**

L'utilizzo è possibile con:

- Accumulatori a pressione
- Scaldabagni istantanei a regolazione idraulica/termica

**Non** è possibile il funzionamento con accumulatori senza pressione (accumulatori acqua calda a circuito aperto)!

## **Dati tecnici**

• Pressione di esercizio	max. 10 bar
• Pressione di prova	16 bar

## **Nota:**

Per il mantenimento delle emissioni di rumore con le pressioni statiche al di sopra di 5 bar bisogna installare un riduttore di pressione.

Per la combinazione con set di riempimento e troppo pieno della vasca è prevista una sicurezza omologata secondo EN1717.

Devono essere pertanto rispettate le seguenti prescrizioni:

- Solo per Grohtherm SmartControl e SmartControl Mixer con **due valvole** il dispositivo di sicurezza (accessorio speciale N. ord. 14 055) deve essere installato al posto del tappo (Z) premontato.
- Il GROHE Rapido SmartBox deve essere montato a min. 300mm al di sopra del bordo della vasca.

## **Installazione del Box**

- Eseguire i fori per il box e le scanalature per i tubi.

- Profondità interna di montaggio 75-105mm.
- Se il box viene montato troppo in profondità è possibile utilizzare una prolunga.

**Opzioni di montaggio**, vedi pagina 19-21.

- Montaggio su perni prigionieri
- Montaggio con distanziatori
- Montaggio diretto a parete
- Montaggio a parete
- Montaggio su elementi prefabbricati per la casa o su celle prefabbricate

## **Allacciamento delle tubazioni.**

Bisogna utilizzare qui le apposite uscite.

- Possibilità di configurazione consigliate:
  - Grohtherm SmartControl, vedi da pagina 35.
  - SmartControl Mixer, vedi da pagina 58.
- Le uscite inutilizzate devono essere chiuse con i tappi (X) in dotazione.
- Controllare la tenuta dei raccordi.
- Devono essere montati i tappi (Y), vedi pagina 23, fig. [6].

**Montare il materiale di tenuta per il sigillante**, vedi pagina 24, fig. [9] fino a [11].

## **Rifinire la parete e applicare le piastrelle.**

**Non** accorciare la dima di montaggio prima dell'installazione definitiva.



## **Toepassingsgebied**

Te gebruiken in combinatie met:

- Boilers
- Cv-ketels met warmwatervoorziening/geisers

Het gebruik met lagedrukboilers (open warmwatertoestellen) is **niet mogelijk**!

## Technische gegevens

- Werkdruk max. 10 bar
- Testdruk 16 bar

### Aanwijzing:

Voor het nakomen van de geluidswaarden dient bij statische drukken boven 5 bar een drukreduceerventiel te worden ingebouwd.

Voor de combinatie met bad- en overloopgarnituren is conform EN1717 een goedgekeurde veiligheidsvoorziening verplicht.

Daarbij moet op het volgende worden gelet:

- Alleen voor Grohtherm SmartControl en SmartControl Mixer met **twee kranen** de veiligheidsvoorziening (speciale toebehoren bestelnr.: 14 055) moet er in plaats van de voorgemonteerde plug (Z) worden ingeschroefd.
- De GROHE Rapido SmartBox moet min. 300mm boven de badrand worden gemonteerd.

### De Box installeren

- Maak gaten voor de Box en sleuven voor de buisleidingen.
- Inbouwdiepte 75-105mm.
- Wanneer de Box te diep is ingebouwd, kan een verlenging worden gebruikt.

### Inbouwmogelijkheden, zie pagina's 19-21.

- Montage op staanderwerk
- Montage met afstandhouders
- Montage direct op de wand
- Montage in de wand
- Montage op montageplaten voor prefab-woningen of kant-en-klare ruimtes

### Leidingen aansluiten

Hiervoor moeten de daarvoor bestemde aansluitopeningen worden gebruikt.

- Aanbevolen configuatiemogelijkheden:
  - Grohtherm SmartControl, zie vanaf pagina 35.
  - SmartControl Mixer, zie vanaf pagina 58.
- Niet gebruikte aansluitopeningen moeten met de bijgeleverde plug (X) worden afdicht.
- Controleer de aansluitingen op lekkages.
- Plugs (Y) moet worden gemonteerd, zie pagina 23, afb. [6].

### Dragermateriaal voor het afdichtmiddel aanbrengen, zie pagina 24, afb. [9] tot [11].

### Bepalte de wand en breng de wandtegels aan.

Kort de inbouwsjabloon vóór de eindassemblage niet in.

S

## Användningsområde

Drift är möjlig med:

- Tryckbehållare
- Termiskt/hydrauliskt styrd vattenvärmare

Drift med trycklösa behållare (öppna varmvattenberedare) är **inte** möjlig!

## Tekniska data

- Drifttryck max. 10 bar
- Kontrolltryck 16 bar

### Anvisning:

För att inte överstiga ljudnivån ska en reduceringsventil installeras om vilotrycket överstiger 5 bar.

För kombination med badkarspåfyllnings- och bräddavloppssats krävs en godkänd säkerhetsanordning enligt EN1717.

Då ska följande observeras:

- Endast för Grohtherm SmartControl och SmartControl Mixer med **två ventiler** Säkerhetsanordningen (specialtillbehör best.-nr: 14 055) måste skruvas in istället för de förmonterade pluggarna (Z).
- GROHE Rapido SmartBox måste monteras minst 300mm över badkarskanten.

### Installation av box

- Gör hål för boxen och slitsar för rörledningarna.
- Monteringsdjup 75–105mm.
- Om boxen är monterad för djupt ner kan en förlängning sättas in.

### Monteringsmöjligheter, se sida 19–21.

- Montering i väggstomme
- Montering med distanshållare
- Montering direkt på väggen
- Montering i väggen
- Montering på monteringsplattor för prefabricerade hus eller modular

### Anslut rörledningarna

De avsedda utloppen ska användas.

- Rekommenderade konfigurationsmöjligheter:
  - Grohtherm SmartControl, se fr.o.m. sida 35.
  - SmartControl Mixer, se fr.o.m. sida 58.
- Överblivna utlopp måste tätas med de medföljande pluggarna (X).
- Kontrollera att anslutningarna är täta.
- Pluggarna (Y) måste monteras, se sida 23, fig. [6].

**Applicera fästmaterial för tätningsmedel,**  
se sida 24, fig. [9] till [11].

**Putsa färdigt väggen och lägg på  
kakelplattorna.**

Korta inte av monteringsschablonen före  
färdiginstallationen.

**DK**

#### Anvendelsesområde

Kan bruges med:

- Trykbeholdere
- Termisk/hydraulisk styrede gennemstrømningsvandvarmere

Brug med trykløse beholdere (åbne vandvarmere) er ikke mulig!

#### Tekniske data

- Driftstryk maks.
- Prøvetryk

10 bar

16 bar

#### Bemærk:

For at overholde støjgrænserne skal der ved hviletryk over 5 bar monteres en trykbegrænsner.

Til kombinationen med fyldnings- og overløbsarmaturer kræves der iht. EN1717 en godkendt sikkerhedsanordning.

Overhold følgende:

- Kun til Grohtherm SmartControl og SmartControl Mixer med **to ventiler** Sikkerhedsanordningen (specialtilbehør bestillingsnr.: 14 055) skal skrues i i stedet for de formonterede propper (Z).
- GROHE Rapido SmartBox skal monteres min. 300mm over karrets kant.

#### Installation af boks

- Lav huller til boksen samt slidser til rørledningerne.
- Monteringsdybde 75-105mm.
- Hvis boksen er monteret for dybt, kan der anvendes en forlængelse.

#### Monteringsmuligheder, se side 19-21.

- Montering i rammekonstruktion
- Montering med afstandsholdere
- Montering direkte på væggen
- Montering i væggen
- Montering på monteringsplader til præfabrikerede elementer eller præfabrikerede kabiner

#### Tilslutning af rørledninger

De dertil beregnede afløb skal anvendes.

- Anbefalede konfigurationsmuligheder:

- Grohtherm SmartControl, se fra side 35.

- SmartControl Mixer, se fra side 58.

• Åbne afløb skal lukkes med de medfølgende propper (X).

• Kontrollér, at tilslutningerne er tætte.

• Proppen (Y) skal monteres, se side 23, fig. [6].

#### Anbring bærende materiale for tætningsmidlet, se side 24, fig. [9] til [11].

#### Puds væggen færdig, og sæt fliser op.

Monteringsskabelonen må ikke afkortes før færdiginstallationen.

**N**

#### Bruksområde

Kan brukes med:

- Trykkmagasiner
  - Termisk/hydraulisk styre varmtvannsberedere
- Bruk med lavtrykksmagasiner (åpne varmtvannsberedere) er ikke mulig!

#### Tekniske data

- Driftstrykk maks. 10 bar
- Kontrolltrykk 16 bar

#### Merk:

For å overholde støyverdiene må det monteres en reduksjonsventil ved statisk trykk over 5 bar.

For kombinasjonen med badekar- og overløpsarmatursett (bare for Grohtherm SmartControl og SmartControl Mixer med **to ventiler**) kreves det en godkjent sikkerhedsanordning iht. EN1717.

Vær oppmerksom på følgende:

- Sikkerhedsanordningen (spesialtilbehør best.nr.: 14 055) må skrus inn i stedet for den forhåndsmonterte pluggen (Z).
- GROHE Rapido SmartBox må monteres min. 300mm over kanten på badekaret.

#### Installasjon av boksen

- Lag hull for boksen samt fordypninger for rørledningene.
- Monteringsdybde 75-105mm.
- Hvis boksen er montert for dypt kan det settes inn en forlengelse.

#### Monteringsmuligheter, se side 19-21.

- Montering i stendervegg
- Montering med avstandsholdere
- Montering direkte på veggen
- Montering i veggen
- Montering på prefabrikkerte monteringsplater eller ferdige bad

## Koble til rørledningene

Utgangene som er ment for dette må brukes.

- Anbefalte konfigurasjonsmuligheter:

- Grohtherm SmartControl, se fra side 35.
- SmartControl Mixer, se fra side 58.
- Utganger som ikke brukes må tettes med de vedlagte pluggene (X).
- Kontroller at tilkoblingene er tette.
- Plugg (Y) må monteres, se side 23, bilde [6].

**Sett på holdematerialet for tetningsmiddelet,** se side 24, bilde [9] til [11].

## Puss ferdig veggen og legg på fliser.

Monteringsmalen må ikke forkortes før ferdiginstalleringen.

**(FIN)**

## Käyttöalue

Käyttö on mahdollista seuraavien laitteiden kanssa:

- Painevaraajat
- Termisesti/hydraulisesti ohjattujen läpivirtauskuumentimien kanssa

Käyttö paineettomien säiliöiden (avoimien lämminvesiboilerien) kanssa ei ole mahdollista!

## Tekniset tiedot

• Käyttöpaine maks.	10 bar
• Testipaine	16 bar

## Ohje:

Jotta sallittuja meluarvoja ei ylitetä, on laitteeseen asennettava paineenalennin lepopaineen ylittäässä 5 baria.

Yhdessä ammeentäytö- ja yliuotovarustusten kanssa on hankittava turvalaitteisto EN1717:n mukaisesti.

Huoma seuraavat seikat:

- Vain Grohtherm SmartControl ja SmartControl Mixer, jossa on **kaksi venttiiliä** turvalaitteisto (erityistilausnumero: 14 055) on ruuvattava esiasennettujen tulppien (Z) käytön sijaan.
- GROHE Rapido SmartBox on asennettava vähintään 300mm altaan reunan yläpuolelle.

## Laatikon asennus

- Tee reiät laatikkoa ja raot vesijohtoja varten.
- Asennussyyvyyys 75–105mm.
- Jos laatikko on asennettu liian syvälle, voidaan käyttää jatkokappaletta.

## Asennusmahdollisuudet, katso sivu 19–21.

- Asennus koolattuihin seiniin

- Asennus välikkeiden avulla

- Asennus suoraan seinään

- Asennus seinään

- Asennus valmiselementteihin tai valmissoluuihin

## Putkien liittäminen

Käytä tarkoitukseen varattuja lähtöjä.

- Suositellut määritysvaihtoehdot:

- Grohtherm SmartControl, katso alkaen sivu 35.
- SmartControl Mixer, katso alkaen sivu 58.
- Vapaat lähdöt on tiivistettävä oheisilla tulpilla (X).
- Tarkista liitännöjen tiiviys.
- Tulpat (Y) on asennettava, katso sivu 23, kuva [6].

**Kokoaa tiivisteen kannatinmateriaali,** katso sivu 24, kuvat [9]–[11].

## Tasoita seinä valmiiksi ja laatoita se.

Älä lyhennä asennusmallilevyä ennen valmisasennusta.

**(PL)**

## Zakres stosowania

Można używać z:

- podgrzewaczami ciśnieniowymi
- sterowanymi termicznie/hydraulicznie podgrzewaczami przepływowymi

Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (pracującymi w systemie otwartym) nie jest możliwe!

## Dane techniczne

- Ciśnienie robocze maks. 10 bar
- Ciśnienie kontrolne 16 bar

## Wskazówka:

Aby utrzymać odpowiedni poziom hałasu, przy ciśnieniu statycznym powyżej 5 bar konieczne jest zamontowanie reduktora ciśnienia.

W celu połączenia z zestawem wylewki wannowej i zestawem przelewowym zgodnie z normą EN 1717 konieczny jest montaż zabezpieczenia.

W tym celu należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Tylko w przypadku Grohtherm SmartControl i SmartControl Mixer z dwoma zaworami zabezpieczenie (wyposażenie dodatkowe nr kat. 14 055) trzeba zamocować w miejscu zamontowanych korków (Z).
- GROHE Rapido SmartBox zamontować 300mm nad krawędzią wanny.

## Instalacja Boxu

- Przygotować otwory dla Boxu oraz szczeliny pod przewody rurowe.
- Głębokość montażu 75–105mm.
- Jeśli Box jest zamontowany zbyt głęboko, można użyć przedłużenia.

**Opcje montażu:** patrz s. 19–21.

- Montaż w stelażu ścianki działowej
- Montaż z użyciem wsporników dystansowych
- Montaż bezpośrednio na ścianie
- Montaż w ścianie
- Montaż na płycie montażowej gotowego domu lub w kontenerze mieszkalnym

## Podłączyć przewody rurowe

Użyć przewidzianych do tego celu odgałęzień.

**Zalecane konfiguracje:**

- Grohtherm SmartControl: patrz s. 35 i nast.
- SmartControl Mixer: patrz s. 58 i nast.
- Wolne odgałęzienia uszczelnić przy użyciu dołączonych korków (X).
- Sprawdzić szczelność przyłączy.
- Konieczny jest montaż korka (Y): patrz s. 23, rys. [6].

**Nałożyć materiał nośny dla środka uszczelniającego,** patrz s. 24, rys. od [9] do [11].

**Otynkować ścianę i wyłożyć płytami.**

Przed montażem końcowym **nie** przycinać szablonu montażowego.



## نطاقات الاستخدام

يمكن التشغيل بواسطة:

• سخانات التخزين تحت ضغط

• السخانات اللحظية ذات التحكم الحراري/الهيدروليكي

التشغيل مع سخانات التخزين عديمة الضغط (سخانات مياه الإزاحة)  
غير مسموح!

## بيانات الفنية

- ضغط التشغيل:
- ضغط الاختبار

تنبيه:

الحد الأقصى ١٠ بارات  
١٦ باراً

يجب تركيب صمام مخفض الضغط إذا ما تجاوز الضغط الثابت ٥ بارات،  
وذلك للإبقاء بتصنيفات مستوى الضوضاء.

للتجمیع مع سدادة الدش وأطعم التدفق (خاص فقط  
بـ Grohtherm Smart Control وخلاط التحكم الذكي المجهز  
بصمامين) تم وصف جهاز السلامة المعتمد وفقاً لـ EN 1717.

يجب الالتزام بما يلي:

• يجب تثبيت جهاز السلامة (رقم طلبية الإضافات الخاصة: 14 055  
بالبراغي بدلاً من السدادة (Z) المركبة مسبقاً).

• يجب أن يتم تركيب الصندوق الذكي Rapido على بعد ٣٠٠ ملم أعلى  
حافة حوض الاستحمام على الأقل.

## تركيب الصندوق

قم بإعداد فتحات بالمقابل للصندوق وفتحات لشبكة المواسير.

• عمق التركيب ١٠٥-٧٥ ملم.

• إذا كان الصندوق قد تم تركيبه بشكل عميق جداً، يمكن استخدام قطعة  
مهابية.

خيارات التركيب، راجع الصفحتان 19-21.

• التركيب بالدسار

• التركيب بالورديات المجففة

• التركيب مباشرة في الحاطن

• التركيب في الحاطن

• التركيب على لوحة التجمیع المنزلي المجهزة مسبقاً أو هيكل البناء  
المجهزة مسبقاً

يجب أن يتم استخدام  
التدفقات المخصصة لهذا الغرض.

• خيارات التكوين الموصى بها:

- Grohtherm Smart Control راجع من الصفحة 35.

- خلاط التحكم الذكي "Smart Control" راجع من الصفحة 58.

• يجب أن يتم سد التدفقات غير الازمة بإحكام بواسطة السدادة  
المرفقة (X).

• تحقق من إحكام التوصيات وعدم وجود تسربات بها.

• يجب أن يتم تجمیع السدادة (Y)، راجع الصفحة 23،  
لشكل [6].

استخدم المواد الناقلة كموانع للتسرب، راجع الصفحة 24، الشكل [9]  
إلى [11].

لاصق وبلاط الحاطن.

يجعل قطع صفيحة معايرة التركيب قبل التركيب النهائي.



## Πεδίο εφαρμογής

Η λειτουργία είναι δυνατή με:

- Θερμοσίφωνες αποθήκευσης σε ατμοσφαιρική πίεση
- Θερμικά/υδραυλικά ρυθμιζόμενους ταχυθερμοσίφωνες

**Δεν είναι δυνατή η λειτουργία με συσσωρευτές χωρίς πίεση (ανοιχτές συσκευές ετοιμασίας ζεστού νερού)!**

### Τεχνικά στοιχεία

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| • Πίεση λειτουργίας έως | 10 bar |
| • Πίεση ελέγχου         | 16 bar |

### Παρατήρηση:

Για την τήρηση των ορίων θορύβου, θα πρέπει να τοποθετείται σε πιέσεις ηρεμίας άνω των 5 bar μια συσκευή μείωσης της πίεσης.

Για τον συνδυασμό με σετ πλήρωσης και σετ υπερχείλισης προβλέπεται μια εγκεκριμένη διάταξη ασφαλείας. σύμφωνα με το EN1717.

Σε αυτό πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα εξής:

- Μόνο για το Grohtherm SmartControl και το SmartControl Mixer με **δύο βαλβίδες** Η διάταξη ασφαλείας (πρόσθετος εξοπλισμός αρ. παραγγελίας: 14 055) πρέπει να βιδώνεται στη θέση από τις προσυναρμολογημένες τάπες (Z).
- Το GROHE Rapido SmartBox πρέπει να συναρμολογείται τουλ. 300mm επάνω από το χείλος της λεκάνης.

### Εγκατάσταση του Box

- Ανοίξτε τις οπές για το Box και τις εγκοπές όπου θα τοποθετηθούν οι σωληνώσεις παροχής.
- Βάθος τοποθέτησης 75-105mm.
- Αν το Box τοποθετηθεί πολύ βαθιά τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί προέκταση.

### Δυνατότητες τοποθέτησης, βλ. σελίδα 19-21.

- Συναρμολόγηση στον σκελετό
- Συναρμολόγηση με αποστάτες
- Συναρμολόγηση απευθείας στον τοίχο
- Συναρμολόγηση εντός του τοίχου
- Συναρμολόγηση σε προκάτ πλάκα τοποθέτησης ή σε προκάτ κέλυφος

### Σύνδεση σωληνώσεων

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι σχετικά προβλεπόμενες έξοδοι.

- Προτεινόμενες δυνατότητες ρύθμισης:
  - Grohtherm SmartControl βλ. από σελίδα 35.
  - SmartControl Mixer βλ. από σελίδα 58.
- Οι μη κατειλημμένες έξοδοι πρέπει να στεγανοποιούνται με τις συνοδευτικές τάπες (X).

## Připojení potrubí

Musí se použít výstupy, které jsou k tomuto účelu určeny.

- Doporučené možnosti konfigurace:
- Grohtherm SmartControl viz od strany 35.
- SmartControl Mixer viz od strany 58.
- Výstupy, které zůstanou volné, se musí utěsnit přiloženými zátkami (X).
- Zkontrolujte těsnost spojů.
- Musí se namontovat zátka (Y), viz strana 23, obr. [6].

**Naneste podkladový materiál pro těsnící prostředek, viz strana 24, obr. [9] až [11].**

**Stěnu načisto omítněte a obložte.**

Montážní šablonu zkráťte **až po** kompletním dokončení instalace.



## Felhasználási terület

Az eszköz az alábbiakhoz használható:

- nyomásálló tartályok
- termikus/hidraulikus vezérlésű átfolyó-rendszerű vízmelegítők

Nyomás nélküli melegvíztárolókhöz (nyílt üzemű vízmelegítőkhöz) **nem** használható!

## Műszaki adatok

• Üzemri nyomás max.	10 bar
• Próbanyomás	16 bar

## Figyelmeztetés:

A zajértékek betartásához 5 bar feletti nyugalmi nyomási értékek esetén nyomáscsökkentő kell beépíteni.

Kád töltő és túlfolyó garnitúrákkal történő kombinációkhöz az EN 1717 alapján engedélyezett biztonsági berendezés az előírás.

Ilyenkor az alábbiakra ügyeljen:

- Csak Grohtherm SmartControl és SmartControl Mixer **két szelepes** esetén a biztonsági berendezést (14 055 megr.- sz. speciális tartozék) az előreszerelt dugó (Z) helyére kell becsavarozni.
- A GROHE Rapido SmartBox-ot min. 300mm-el kell a kádszél fölé szerelni.

## A Box telepítése

- Fúrjuk ki a lyukakat a Box-nak és készítsük el a vájatokat a csővezetékeknek.
- Beszerelési mélység 75-105mm
- Ha a Box túl mélyen van beépítve, használhatunk hosszabbítót.

## Beépítési lehetőségek, ld. 19-21. oldal.

- Szerelés állványzatban
- Szerelés távtartókkal
- Szerelés közvetlenül a falra
- Szerelés a falba
- Szerelés készház szerelőlapokra vagy készcellákra

## Csatlakoztassa a csővezetékeket

Az erre szolgáló kimeneteket kell használni.

- Ajánlott konfigurációs lehetőségek:
  - Grohtherm SmartControl, ld. az 35 oldaltól.
  - SmartControl Mixer, ld. az 58 oldaltól.
- A szabadon maradt kimeneteket a csomagban található dugóval (X) kell leszigetelni.
- Ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.
- Fel kell szerelni a dugót (Y), ld. 23 oldal, [6] ábra.

## Vigye fel a tömítőanyag hordanyakát,

ld. 24 oldal, [9] – [11] ábra.

## Vakolja le és csempézzé készre a falat.

A beépítési sablont **tilos** a készreszerelés előtt levágni.



## Campo de aplicação

O funcionamento é possível com:

- Termoacumuladores de pressão
- Esquentadores de água instantâneos com comando térmico/hidráulico

**Não** é possível o funcionamento com reservatórios sem pressão (esquentadores de água abertos)!

## Dados técnicos

- Pressão de serviço máx. 10 bar
- Pressão de teste 16 bar

## Nota:

Para respeitar os valores de ruído, deve ser montado um redutor de pressão para pressões estáticas superiores a 5 bar.

Para a combinação com conjuntos de enchimento e escoamento de banheira é obrigatório aplicar um dispositivo de segurança aprovado segundo a norma EN1717.

Além disso, deve ser respeitado o seguinte:

- Apenas para o Grohtherm SmartControl e Smart Control Mixer com **duas válvulas** em vez das tampas pré-montadas (Z), deve ser aparafusado o dispositivo de segurança (acessório especial com o n.º de encomenda: 14 055).
- A GROHE Rapido SmartBox deve ser montada a uma altura de, pelo menos, 300mm do bordo da banheira.

## **Instalação da Box**

- Fazer os furos para a Box, bem como as fendas para as tubagens.
- Profundidade de montagem de 75-105mm.
- Se a Box estiver montada muito em baixo, é possível utilizar uma extensão.

**Modalidades de montagem**, ver páginas 19-21.

- Montagem em suporte de calhas
- Montagem com espaçadores
- Montagem direta na parede
- Montagem dentro da parede
- Montagem em placas de montagem para casas pré-fabricadas ou cabines pré-fabricadas

## **Ligar as condutas**

Devem ser utilizadas as saídas previstas para o efeito.

- Modalidades de configuração recomendadas:
- Grohtherm SmartControl, ver a partir da página 35.
- SmartControl Mixer, ver a partir da página 58.
- As saídas não utilizadas devem ser fechadas com as tampas fornecidas (X).
- Verificar a estanqueidade das ligações.
- A tampa (Y) tem de ser montada, ver página 23, fig. [6].

**Colocar o material de suporte para produtos vedantes**, ver página 24, fig. [9] a [11].

## **Acabar de rebocar e de colocar os azulejos na parede.**

Não encurtar a matriz de montagem antes da instalação completa.

**TR**

## **Kullanım alanı**

Aşağıdakilerle kullanılabilir:

- Basınçlı tanklar
- Termik/hidrolik kontrollü şofbenler

Basıncızsız tanklarla (açık su ısıtıcıları) çalıştırılmak mümkün **değildir!**

## **Teknik veriler**

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| • İşletme basıncı maks. | 10 bar |
| • Kontrol basıncı       | 16 bar |

## **Uyarı:**

Ses değerlerine uyulabilmesi için, 5 bar üzerindeki basınçlarda bir basınç düşürücü takılmalıdır.

Küvet doldurma setli ve troplenli kombinasyon için EN1717 uyarınca izin verilen bir güvenlik tertibatının kullanılması öngörlülmüştür.

Bunun için aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:

- Sadece Grohtherm SmartControl ve **iki valfli** SmartControl Mixer için önceden monte edilmiş tapalar (Z) yerine güvenlik tertibatı (özel aksesuar Sipariş no.: 14 055) monte edilmelidir.
- GROHE Rapido SmartBox küvet kenarından en az 300mm yukarıya monte edilmelidir.

## **Kutu kurulumu**

- Kutu için delikler ve boru hatları için aralıklar açın.
- Montaj derinliği 75-105mm.
- Kutu çok derine monte edilmişse bir uzatma kullanılabilir.

**Montaj olanakları**, bkz. Sayfa 19-21.

- Direkli duvara montaj
- Ara parçalar ile montaj
- Doğrudan duvara üzerine montaj
- Duvar içine montaj
- Prefabrike montaj panelleri veya hazır hücreler içine montaj

## **Boru hatlarının bağlanması**

Bu işlem için öngörülen çıkışlar kullanılmalıdır.

- Tavsiye edilen konfigürasyon olanakları:
  - Grohtherm SmartControl, bkz. Sayfa 35 ve devamı.
  - SmartControl Mixer, bkz. Sayfa 58 ve devamı.
  - Açık kalan çıkışlar, birlikte verilen tapalarla (X) kapatılmalıdır.
  - Bağlantıların sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.
  - Tapa (Y) monte edilmelidir, bkz. Sayfa 23 ve devamı, Şekil [6].

**İzolasyon maddesi için taşıyıcı malzemeyi uygulayın**, bkz. Sayfa 24, Şekil [9] - [11].

**Duvarın sıva işlerini bitirin ve fayansları döşeyin.**

Montaj şablonunu, tesisatı tamamlamadan **kısaltmayın**.

**SK**

## **Oblast' použitia**

Prevádzka je možná s:

- tlakovými zásobníkmi
- tepelne/hydraulicky riadenými prietokovými ohrievačmi

Prevádzka s beztlakovými zásobníkmi (otvorenými ohrievačmi vody) **nie je možná!**

## **Technické údaje**

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| • Prevádzkový tlak max. | 10 barov |
| • Skúšobný tlak         | 16 barov |

## **Upozornenie:**

Pre dodržanie predpísaných hodnôt hlučnosti je potrebné pri statických tlakoch nad 5 barov namontovať redukčný ventil.

Pre kombináciu vaňových a prepádových armatúr je prípustné bezpečnostné zariadenie stanovené v norme EN1717.

Okrem toho je nutné dodržiavať nasledovné:

- Platí len pre Grohtherm SmartControl a SmartControl Mixer s **dvoma ventilmi** bezpečnostné zariadenie (zvláštne príslušenstvo obj. čís.: 14 055) je potrebné naskrutkovať na miesto predmontovaných zátok (Z).
- GROHE Rapido SmartBox je potrebné namontovať s presadením o min. 300mm nad okraj vane.

## **Inštalácia boxu**

- Vytvorte otvory pre box a výrezy pre potrubia.
- Montážna hĺbka 75-105mm.
- Ak je box namontovaný príliš hlboko, je možné použiť predĺženie.

## **Možnosti zabudovania**, pozri strany 19-21.

- Montáž do prefabrikátových stien
- Montáž s oddelovačmi
- Priama montáž na stenu
- Montáž na stenu
- Montáž na montážnu dosku v montovaných domoch alebo prefabrikovaných bunkách

## **Pripojenie potrubia**

Využite na to určené odvody.

- Odporúčané možnosti konfigurácie:
- Grohtherm SmartControl pozri od strany 35.
- SmartControl Mixer pozri od strany 58.
- Zostávajúce odvody je potrebné uzavoriť priloženými zátkami (X).
- Skontrolujte tesnosť spojov.
- Namontujte zátky (Y) podľa obr. [6] na str. 23.

## **Naneste podkladový materiál pod tmel**, pozri str. 24 obr. [9] až [11].

## **Stenu načisto omietnite a obložte.**

Montážnu šablónu **neskracujte** pred kompletným dokončením inštalácie.



## **Področje uporabe**

Delovanje je mogoče s:

- tlačními bojlerji
- termično/hidrávlickými krmiljenimi pretočnimi grelníkmi

Uporaba z breztlačními zbiralníkmi (odprtimi grelníkmi vode) **ni** mogoča!

## **Tehnični podatki**

• Delovni tlak največ	10 barov
• Preizkusni tlak	16 barov

## **Opomba:**

Za upoštevanje vrednosti hrupa je treba pri tlaku v mirovanju, ki znaša več kot 5 barov, vgraditi reducirni ventil.

Za kombináciu z armaturami za polnenje kadi in pretočnimi garniturami je v skladu z EN1717 predpisana odobrena varnostna naprava.

Upoštevati je potrebno naslednje:

- Samo za Grohtherm SmartControl in SmartControl Mixer z **dvema ventiloma** varnostna naprava (dodatna oprema št. artikla: 14 055) mora biti privita namesto prednameščenega čepa (Z).
- GROHE Rapido SmartBox mora biti nameščena najm. 300mm nad robom kadi.

## **Namestitev enote**

- Potrebno je narediti luknje za enoto, kot tudi utore za cevovode.
- Globina vgradnje 75-105mm.
- Če je enota vgrajena pregloboko je lahko uporabljen podaljšek.

## **Možnosti vgradnje**, glejte stran 19-21.

- Montaža na stojalo
- Montaža z distančníkmi
- Montaža neposredno na zid
- Montaža na zid
- Montaža na montažne plošče montažne hiše ali montažne celice

## **Priklučitev cevne napeljave**

Uporabiti je treba za to predvidene odtoke.

- Priporočene možnosti konfiguracije:
- Grohtherm SmartControl, glejte od strani 35.
- SmartControl Mixer, glejte od strani 58.
- Proste odtoke je treba zatesniti s priloženimi čepi (X).
- Preverite tesnenje priključkov.
- Namestiti je treba čep (Y), glejte stran 23, sl. [6].

## **Nanelite nosilni material za tesnila**, glejte stran 24 sl. [9] do [11].

## **Obdelajte steno in obložite s ploščicami.**

Vgradne šablone **ne smete** skrajšati, dokler končna namestitev ni končana.

## **Područje primjene**

Može se upotrebljavati s:

- tlačnim spremnicima
- termički/hidraulički upravljanim protočnim grijачima vode

Uporaba s bestlačnim spremnicima (otvorenim grijачima vode) **nije** moguća!

## **Tehnički podaci**

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| • Radni tlak maks. | 10 bara |
| • Ispitni tlak     | 16 bara |

### **Uputa:**

Za pridržavanje vrijednosti šuma pri vrijednostima tlaka mirovanja iznad 5 bara treba ugraditi jedan reduktor tlaka.

Za kombinaciju s garniturama za punjenje kade i preljevnim garniturama propisana je sigurnosna naprava odobrena u skladu s normom EN1717.

U vezi s time treba paziti na sljedeće:

- Samo za proizvode Grohtherm SmartControl i SmartControl miješalicu s **dva ventila** sigurnosnu napravu (poseban pribor, oznaka za narudžbu: 14 055) treba zavrnuti umjesto unaprijed montiranih čepova (Z).
- GROHE Rapido SmartBox kutiju treba montirati min. 300mm iznad ruba kade.

## **Ugradnja kutije**

- Izbušite otvore za kutiju kao i proreze za cjevovode
- Dubina ugradnje 75-105mm.
- Ako je kutija ugrađena preduboko, može se umetnuti produžetak.

**Mogućnosti ugradnje**, pogledajte stranicu 19-21.

- Montaža u okviru postolja
- Montaža s pomoću razmačnika
- Montaža izravno na zidu
- Montaža u zidu
- Montaža na gotovim montažnim pločama ili gotovim celijama

## **Priklučivanje cjevovoda**

Treba upotrijebiti za to predviđene izlaze.

- Preporučene mogućnosti konfiguracije:
- Grohtherm SmartControl pogledajte od stranice 35.
- SmartControl miješalicu pogledajte od stranice 58.

- Izlaze koji ostanu prazni treba zabrtviti priloženim čepovima (X).
- Provjeriti zabrtvljenošću priključaka.
- Treba montirati čep (Y), pogledajte stranicu 23, sl. [6].

**Upotrijebiti nosivi materijal za sredstva za brtvljenje**, pogledajte stranicu 24, sl. [9] do [11].

### **Ožbukati zid i postaviti pločice.**

Šablonu za ugrađivanje **ne** skraćivati prije završne instalacije.

## **Област на приложение**

Възможна е употреба с:

- хидроакумулатори
- проточни водонагреватели с термично/ хидравлично управление.

Експлоатация с безнапорни резервоари (отворени водонагреватели) **не** е възможна!

## **Технически данни**

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| • Работно налягане макс. | 10 бара |
| • Изпитвателно налягане  | 16 бара |

### **Указание:**

За да не надвишава шумът пределните норми, трябва да се монтира редуктор на налягането при постоянно налягане над 5 бара.

За комбинацията с многофункционален преливник за пълнене и изпразване на ваната се изиска сертифицирано предпазно устройство съгласно EN1717.

Тук трябва да се спазва следното:

- само за Grohtherm SmartControl и Smart Control Mixer с **два вентила** Предпазното устройство (специална част, кат. № 14 055) трябва да замени предварително монтираната тапа (Z).
- GROHE Rapido Smart Box трябва да бъде монтирана мин. 300мм над ръба на ваната.

## **Монтаж на Box**

- Пробийте отвори за Rapido Smart Box, както и процепи за тръбопроводите.
- Дълбочина на вграждане 75 – 105мм.
- Ако Rapido Smart Box е вградена твърде надълбоко, може да бъде поставен удължител.

**Възможности за вграждане**, виж страници 19 – 21.

- монтаж в щендерна конструкция
- монтаж с отдалечителни елементи
- монтаж директно върху стена
- монтаж в стена
- монтаж върху монтажни панели за сглобяеми къщи или готови кабини.

## **Свържете тръбопроводите**

Използвайте предвидените за целта изходи.

- Препоръчителни възможни конфигурации:
  - Grohtherm SmartControl, виж от страница 35.
  - Смесител SmartControl, виж от страница 58.
  - Свободните изходи трябва да бъдат запушени с приложената тапа (Х).
  - Проверете връзките за теч.
  - Тапата (Y) трябва да бъде монтирана, виж страница 23, фиг. [6].

**Поставете носещата основа за уплътняващия материал**, виж страница 24, фиг. [9] до [11].

## **Измажете стената и сложете плочки.**

Монтажният шаблон **не трябва** да се изрязва преди монтажа на външните части на арматурата.



## **Kasutusala**

Segistit võib kasutada koos järgmiste seadmetega:

- survestatud soojussalvestid;
- termiliselt reguleeritud läbivoolumboilerid.

**Ei ole võimalik** kasutada koos survestamata soojussalvestitega (lahtised veekuumutid)!

## **Tehnilised andmed**

• Surve töörežiimis	max 10 baari
• Testimissurve	16 baari

## **Märkus.**

Mürakoeefitsiendi kohandamiseks tuleb juhul, кui segisti staatiline surve on üle 5 baari, paigaldada survealandaja.

Vanni täitmise- ja ülevoolugarnituuriga kombineerimisel tuleb standardi EN1717 kohaselt kasutada ettenähtud turvaseadet.

Sealjuures tuleb silmas pidada järgmist.

- Ainult **kahe ventiiliga** segistitega Grohtherm SmartControl ja SmartControl Mixer turvaseade (lisatarviku tellimisnumber 14 055) tuleb paigaldada eelnevalt paigaldatud korgi (Z) asemele.
- GROHE Rapido SmartBox tuleb paigaldada vanni äärest vähemalt 300mm kõrgemale.

## **Karbi paigaldamine**

- Puurige augud karbi jaoks ja tehke avad veetoru jaoks.
- Paigaldussügavus 75–105mm.
- Kui karp on liiga sügavale paigaldatud, tuleb kasutada pikendust.

## **Paigaldusvõimalused**, vt lk 19–21.

- Püstakusse paigaldamine
- Paigaldamine vahepuksidega
- Paigaldamine vahetult seina peale
- Seina sisse paigaldamine
- Moodulmaja paneelidele või valmistugedele paigaldamine

## **Torude ühendamine**

Kasutada tuleb selleks ettenähtud väljalaskekohti.

- Soovituslikud konfiguratsioonivõimalused:
  - Segisti Grohtherm SmartControl, vt alates lk 35.
  - Segisti SmartControl, vt alates lk 58.
- Vabaks jäävad äravoolud tuleb kaasasoleva korgiga (X) tihendada.
- Veenduge, et ühenduskohad ei leki.
- Paigaldada tuleb kork (Y), vt lk 23, joonis [6].

**Paigaldage tihendusvahendit kandev materjal**, vt lk 24, joonised [9] kuni [11].

## **Krohvige ja plaatige sein lõpuni.**

**Ärge** lühendage paigaldusšablooni enne segisti lõplikku paigaldamist.



## **Paredzētā izmantošana**

Ekspluatācija ir iespējama ar:

- hidroakumulatoriem;
- termiski/hidrauliski regulējamiem caurteces ūdens sildītājiem.

Ekspluatācija ar akumulatoriem bez spiediena (atkļātiem siltā ūdens sagatavotājiem) **nav** iespējama!

## **Tehniskie parametri**

- Darba spiediens maks. 10 bar
- Kontrolspiediens 16 bar

## **Norādījums**

Ja miera stāvokļa spiediens pārsniedz 5 bar, jāiebūvē reduktors, lai troksnis nepārsniegtu atļauto līmeni.

Kombinācijās ar vannas piepildīšanas un pārplūdes garnitūru saskaņā ar EN1717 ir jābūt apstiprinātai drošības ierīcei.

Ievērojiet tālāk norādītos aspektus.

- Tikai Grohtherm SmartControl un SmartControl jaucējs ar **diviem vārstiem** drošības ierīce (speciālais piederums, pasūtījuma nr. 14 055) ir jāieskrūvē iepriekš montētā aizbāžņa (Z) vietā.
- GROHE Rapido SmartBox jāiemontē min. 300mm virs vannas malas.

## Kastes uzstādīšana

- Sagatavojiet caurumus kastei, kā arī spraugas cauruļvadiem.
- Iebūves dzīlums 75 – 105mm.
- Ja kaste ir iemontēta pārāk dzīlī, var izmantot pagarinājumu.

Iebūves iespējas, skatiet 19. – 21. lpp.

- Montāža karkasā
- Montāža ar distanceriem
- Montāža tieši uz sienas
- Montāža sienā
- Montāža uz moduļu māju montāžas platēm vai gataviem paneļiem

## Cauruļvadu pieslēgšana

Iz jāizmanto šeit paredzētās izplūdes vietas.

- Ieteicamās konfigurācijas iespējas:
  - Grohtherm SmartControl, skatiet no 35. lpp.
  - SmartControl jaucējs, skatiet no 58. lpp.
  - Brīvās izejas ir jānoblīvē ar pievienoto aizbāzni (X).
  - Pārbaudiet, vai savienojuma vietās nav noplūžu.
  - Jāuzmontē aizbāznis (Y), skatiet 23. lpp., [6]. att.

Uzlieciet blīvēšanas līdzekļa nesējmateriālu, skatiet 24. lpp., no [9]. līdz [11]. att.

Apmetiet un nofīlējiet sienu.

Nesaīsiniet iebūves šablonus pirms gatavās instalācijas.

LT

## Naudojimo sritis

Galima naudoti su:

- Slēginiās vandens kaupikliais.
- Termišķai / hidraulišķai valdomais tekančio vandens šildytuvis.

Negalima naudoti su beslēgīais vandens kaupikliais (atviraisīais vandens šildytuvis)!

## Techniniai duomenys

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| • Darbinis slēgis maks. | 10 bar |
| • Bandomasis slēgis     | 16 bar |

## Nurodymas

Jeigu statinis slēgis didesnis nei 5 bar, kad triukšmo lygis atitiktū reikalavimus, reikia sumontuoti slēgio reduktoriū.

Naudojant kartu su vonios priplidymo ir nutekējimo īranga būtinās pagal EN1717 aprobuotas apsauginis ītaisas.

Dél to atkreipkite dēmesj į tai, kad:

- Tik „Grohtherm SmartControl“ ir „SmartControl Mixer“ su **dviem vožtuvaism** apsauginis ītaisas (specialus priedas, užs. Nr. 14 055) būtų īsuktas vietoj iš anksto sumontuoto aklidangčio (Z).
- „GROHE Rapido SmartBox“ būtų sumontuotas mažiausiai 300mm virš vonios krašto.

## „Box“ diegimas

- Paruoškite „Box“ skirtas skyles sieniniam maišytuvui tvirtinti ir angas vamzdžiams īvesti.
- Montavimo gylis – 75–105mm.
- Jei „Box“ sumontuota per žemai, galima naudoti ilgintuvą.

## Montavimo galimybės, žr. 19–21 psl.

- Montavimas karkasinėje sienoje
- Montavimas su tarpikliais
- Montavimas tiesiai ant sienos
- Montavimas sienoje
- Montavimas ant surenkamuojų namų montavimo plokščių arba gatavų elementų

## Vamzdžių prijungimas

Reikia naudoti tam numatytais išlaidus.

- Rekomenduojamos konfigūravimo galimybės:
  - „Grohtherm SmartControl“, žr. nuo 35 psl.
  - „SmartControl Mixer“, žr. nuo 58 psl.
  - Kad užsandlerintumēte likusius laisvus išlaidus, į juos īstatykite pridedamus aklidangčius (X).
  - Patirkinkite, ar sandarios jungtys.
  - Turi būti sumontuotas aklidangtis (Y), žr. 23 psl., [6] pav.

Uždékite sandariklio tvirtinimo medžiagą, žr. 24 psl., [9]–[11] pav.

## Sienā nutinkuokite ir išklijuokite apdailos plytelėmis.

Montavimo šablono **negalima** trumpinti prieš galutinį īrengimą.

RO

## Domeniul de utilizare

Funcționarea este posibilă cu:

- Acumulatoare de presiune
- Încălzitoare instantanee comandate termic/ hidraulic

Funcționarea cu incinte nepresurizate (recipiente deschise de preparare a apei calde) nu este posibilă!

## Specificații tehnice

- Presiunea de funcționare max. 10 bar
- Presiunea de încercare 16 bar

CN

## Indicație:

Pentru menținerea valorilor de zgomot, în cazul unor presiuni de repaus de peste 5 bar se va monta un reductor de presiune.

Pentru combinația cu garnituri de umplere a vanelor și de preaplin se impune un echipament de siguranță autorizat conform EN1717.

Pentru aceasta se vor respecta următoarele:

- Numai pentru Grohtherm SmartControl și SmartControl Mixer cu **două supape** echipamentul de siguranță (accesoriu special nr. catalog 14 055) trebuie înșurubate în locul dopurilor montate preliminar (Z).
- GROHE Rapido SmartBox trebuie montată la minimum 300mm deasupra marginii peretelui.

## Instalarea cutiei

- Se realizează găurile pentru cutie, precum și canelurile pentru țevi.
- Adâncime de montaj 75-105mm.
- Dacă cutia este montată prea adânc, se poate folosi o prelungire.

## Pozibilități de montaj, vedeti pagina 5-8.

- Montaj în structuri portante
- Montaj cu distanțiere
- Montaj aplicat direct pe perete
- Montaj încastrat în perete
- Montaj pe plăci de montaj finite sau celule finite

## Racordarea conductelor

Se vor folosi ieșirile prevăzute în acest sens.

- Posibilități de configurare recomandate:
  - Grohtherm SmartControl a se vedea de la pagina 35.
  - SmartControl Mixer a se vedea de la pagina 58.
  - Ieșirile rămase libere trebuie etanșate cu dopurile aferente (X).
- Se verifică etanșeitatea racordurilor.
- Trebuie montate dopurile (Y), a se vedea pagina 23, fig. [6].

## Aplicarea materialului portant pentru materialul de etanșare, a se vedea pagina 24, fig. [9] până la [11].

## Peretele trebuie tencuit și faianțat.

Nu scurtați şablonul de instalare înainte de instalarea finală.

• • • • • • • • • • •	• Монтаж безпосередньо на стіну
• • • • • • • • • • • • 28	• Монтаж у стіну
• • 6 • •	• Монтаж на готові монтажні або готові панелі
• • • • • • • • • • • • 24	• <b>Підключення трубопроводів</b> Слід використовувати відводи, передбачені для цього.
• • • • • • • • • • • • • • •	• Рекомендовані можливості конфігурації: - Grohtherm SmartControl див. починаючи зі с. 35. - SmartControl Mixer див. починаючи зі с. 58. • Відводи, які не використовуються, необхідно закрити заглушками (X), що входять до комплекту поставки. • Перевірте герметичність з'єднань. • Слід установити пробку (Y), див. с. 23, рис. [6].

UA

## Сфера застосування

Можлива експлуатація з такими пристроями:

- Гідроакумулятори
- Проточні водонагрівачі з термічним/гіdraulічним керуванням

Експлуатація з безнапірними акумуляторами (відкритими водонагрівачами) **неможлива!**

## Технічні характеристики

• Робочий тиск макс.	10 бар
• Випробувальний тиск	16 бар

## Указівка

Для дотримання показників шуму за значень статичного тиску понад 5 бар необхідно встановити редуктор тиску.

Для комбінації з арматурою для заповнення ванни та переливання згідно з EN1717 необхідний пристрій безпеки, що має допуск.

При цьому слід дотримуватися такого:

- лише для Grohtherm SmartControl та SmartControl Mixer з **двох вентилями**.  
Пристрій безпеки (спеціальне пристрій, артикул № 14 055) слід узвинити замість змонтованої пробки (Z).
- GROHE Rapido SmartBox монтувати не менш ніж на 300мм вище від краю ванни.

## Установлення пристрою

- Зробіть отвори для пристрою та заглиблення для труб.
- Монтажна глибина 75–105мм.
- Якщо пристрій змонтований занадто глибоко, можна використовувати подовження.

**Можливості монтажу** див. с. 19–21.

- Монтаж у стіну на стійках
- Монтаж із розпірними елементами

• Монтаж безпосередньо на стіну

• Монтаж у стіну

• Монтаж на готові монтажні або готові панелі

## Підключення трубопроводів

Слід використовувати відводи, передбачені для цього.

• Рекомендовані можливості конфігурації:

- Grohtherm SmartControl див. починаючи зі с. 35.
- SmartControl Mixer див. починаючи зі с. 58.
- Відводи, які не використовуються, необхідно закрити заглушками (X), що входять до комплекту поставки.
- Перевірте герметичність з'єднань.
- Слід установити пробку (Y), див. с. 23, рис. [6].

**Нанесіть основу під герметик,** див. с. 24, рис. [9]–[11].

## Виконайте штукатурення та облицювання стіни кахлем.

**Не** вкорочуйте монтажні шаблони до завершення монтажу.

RUS

## Область применения

Эксплуатация возможна с такими устройствами:

- Гидроаккумуляторы
- Прямоточные водонагреватели с термическим/гидравлическим управлением

Эксплуатация с безнапорными аккумуляторами (открытыми водонагревателями) **невозможна!**

## Технические данные

• Рабочее давление макс.	10 бар
• Испытательное давление	16 бар

## Примечание:

Для выполнения требований к уровню шума при статическом давлении более 5 бар следует установить редуктор давления.

Для комбинации с арматурой для заполнения ванны и перелива стандартом EN1717 предписывается имеющее допуск защитное устройство.

При этом надо соблюдать следующее:

- только для Grohtherm SmartControl и SmartControl Mixer с **двумя вентилями**.  
Защитное устройство (специальная

принадлежность, артикул № 14 055) следует ввинтить вместо предварительно смонтированной пробки (Z).

- Бокс Rapido Smart необходимо монтировать не менее чем на 300мм выше края ванны.

#### **Установка бокса**

- Выполнить отверстия для бокса и прорези для трубопроводов.
- Монтажная глубина 75–105мм.
- Если бокс вмонтирован слишком глубоко, можно использовать удлинение.

**Возможности монтажа**, см. с. 19–21.

- Монтаж в стоечные стенки
- Монтаж с распорными элементами
- Монтаж непосредственно на стене
- Монтаж в стене
- Монтаж на готовых монтажных плитах или готовых ячейках

#### **Подсоединение трубопроводов**






Следует использовать предусмотренные для этого отводы.

- Рекомендуемые возможности конфигурации:
  - Grohtherm SmartControl см. начиная со с. 35.
  - SmartControl Mixer см. начиная со с. 58.
- Неиспользуемые отводы необходимо закрыть прилагаемыми заглушками (X).
- Проверить соединения на герметичность.
- Необходимо смонтировать пробку (Y), см. с. 23, рис. [6].






**Нанесите материал основы для нанесения уплотняющего средства**, см. с. 24 рис. [9]–[11].







**Оштукатурьте стену и покройте плиткой.**

Монтажный шаблон перед окончательным монтажом **не** укорачивать.



i









1

### Grohtherm Smart Control




35-50





### Smart Control Mixer



58-65






2







3




4



5




6







7




8




H




9



10



11



**D****Technische Daten Grohtherm SmartControl****Thermostat**

- Fließdruck
- Mindestfließdruck ohne nachgeschaltete Widerstände
- Mindestfließdruck mit nachgeschalteten Widerständen
- Empfohlen
- Mindestdurchfluss
- Temperatur
- Warmwassereingang
- Zur Energieeinsparung empfohlen
- Thermische Desinfektion möglich
- Warmwassertemperatur am Versorgungsanschluss min. 2 °C höher als Mischwassertemperatur

Durchflüsse ohne nachgeschaltete Widerstände, siehe Seite 36-50. **Diese sind bei der Dimensionierung des Abflusses zu beachten!**

- Einbaumöglichkeiten, siehe Seite 35.
- empfohlene Konfigurationsmöglichkeiten, siehe ab Seite 36.

**Folgende Sonderzubehöre sind erhältlich:**

- Verlängerung 25mm (Best.-Nr.: 14 048)
- Sicherheitseinrichtung, nur in Verbindung mit zwei Ventilen (Best.-Nr.: 14 055)
- Vorabsperrungen (Best.-Nr.: 14 053)
- Seitenverkehrter Anschluss, warm rechts - kalt links Thermostat-kartusche austauschen (Best.-Nr.: 49 003)

**GB****Technical specifications Grohtherm SmartControl****Thermostat**

- Flow pressure
- Minimum flow pressure without downstream resistances
- Minimum flow pressure with downstream resistances
- Recommended
- Minimum flow rate
- Temperature
- Hot water inlet
- Recommended for energy saving

0,5 bar

1 bar

1,5 - 5 bar

5 l/min

max. 70 °C

60 °C

- Thermal disinfection possible
- Hot water temperature at supply connection min. 2 °C higher than mixed water temperature

Flow rates without downstream resistances, see page 36-50. **These are to be observed when dimensioning the outlet!**

- Installation options, see page 35.
- Recommended configuration options, see from page 36.

**The following special accessories are available:**

- Extension 25mm (prod. no.: 14 048)
- Safety device, only in combination with two valves (prod. no.: 14 055)
- Isolating valves (prod. no.: 14 053)
- Reversed connection, hot on right – cold on left replace thermostat cartridges (prod. no.: 49 003)

**F****Caractéristiques techniques Grohtherm****SmartControl****Thermostat**

- Pression dynamique
- Pression dynamique minimale sans résistances en aval 0,5 bar
- Pression dynamique minimale avec résistances en aval 1 bar
- Recommandée 1,5 à 5 bars
- Débit minimal 5 l/min
- Température
- Arrivée d'eau chaude max. 70 °C
- Recommandée pour une économie d'énergie 60 °C
- Désinfection thermique possible
- Température de l'eau chaude au raccord d'alimentation au moins 2 °C de plus que la température de l'eau mitigée

Débits sans résistances en aval, voir pages 36-50.

**Veuillez en tenir compte lors du dimensionnement de l'évacuation !**

- Possibilités de montage, voir page 35.
- Possibilités de configuration recommandées, voir à partir de la page 36.

0,5 bar

1 bar

1.5 – 5 bar

5 l/min

max. 70 °C

60 °C

**Les accessoires spéciaux suivants sont disponibles :**

- Rallonge de 25mm (réf. : 14 048)
- Dispositif de sécurité, uniquement avec deux vannes (réf. : 14 055)
- Robinets d'arrêt (réf. : 14 053)
- Raccordement inversé, chaud à droite - froid à gauche, remplacer la cartouche du thermostat (réf. : 49 003)

**E**

## Datos técnicos de Grohtherm SmartControl

### Thermostat

- Presión de trabajo
- Presión mínima de trabajo sin resistencias posacopladas 0,5 bares
- Presión mínima de trabajo con resistencias posacopladas 1 bar
- Presión recomendada 1,5 - 5 bares
- Caudal mínimo 5 l/min
- Temperatura
- Entrada de agua caliente máx. 70 °C
- Recomendada para ahorrar energía 60 °C
- Desinfección térmica posible
- La temperatura del agua caliente en la acometida mín. 2 °C superior a la temperatura del agua mezclada

Caudales sin resistencias posacopladas, véanse las páginas 36-50. **Tenga en cuenta las dimensiones del desagüe.**

- Posibilidades de montaje, véase la página 35.
- Posibilidades de configuración recomendadas, véase a partir de la página 36.

### Los siguientes accesorios opcionales están disponibles:

- Prolongación de 25mm (n.º de pedido: 14 048)
- Dispositivo de seguridad solo en conexión con dos válvulas (n.º de pedido: 14 055)
- Bloqueos de seguridad (n.º de pedido: 14 053)
- Conexión invertida, derecha caliente - izquierda frío sustituir los cartuchos del termostato (n.º de pedido: 49 003)

**I**

## Dati tecnici Grohtherm Smart Control

### Termostato

- Pressione idraulica
- Pressione minima, senza resistenze a valle 0,5 bar
- Pressione minima idraulica con resistenze a valle 1 bar
- Consigliata 1,5 - 5 bar
- Portata minima 5 l/min
- Temperatura
- Ingresso acqua calda máx. 70 °C
- Consigliata per il risparmio di energia 60 °C
- Disinfezione termica consentita
- Temperatura dell'acqua calda sul raccordo di alimentazione superiore di min. 2 °C rispetto alla temperatura dell'acqua miscelata

Portate senza resistenze a valle, vedi pagina 36- 50. **Queste devono essere rispettate durante il dimensionamento dello scarico!**

- Opzioni di montaggio, vedi pagina 35.
- Possibilità di configurazione consigliate, vedi da pagina 36.

### Sono disponibili i seguenti accessori speciali:

- Prolunga 25mm (N. ord.: 14 048)
- Dispositivo di sicurezza solo in con due valvole (N. ord.: 14 055)
- Valvole di intercettazione (N. ord.: 14 053)
- Raccordi invertiti, caldo a destra - freddo a sinistra sostituire la cartuccia termostato (N. ord.: 49 003)

**NL**

## Technische gegevens Grohtherm SmartControl

### Thermostaat

- Stromingsdruk
- Minimale stromingsdruk zonder nageschakelde weerstanden 0,5 bar
- Minimale stromingsdruk met nageschakelde weerstanden 1 bar
- Aanbevolen 1,5 - 5 bar
- Minimale doorstroming 5 liter/min
- Temperatuur
- Warmwateringang máx. 70 °C
- Aanbevolen voor energiebesparing 60 °C
- Thermische desinfectie is mogelijk
- De warmwatertemperatuur bij de toevoeraansluiting is min. 2 °C hoger dan de mengwatertemperatuur

Doorstromingen zonder nageschakelde weerstanden, zie pagina's 36-50. **Hier moet bij de dimensionering van de afvoer rekening mee worden gehouden!**

- Inbouwmogelijkheden, zie pagina 35.
- Aanbevolen configuatiemogelijkheden, zie vanaf pagina 36.
- De volgende speciale toebehoren zijn verkrijgbaar:**
  - Verlenging 25mm (bestelnr.: 14 048)
  - Veiligheidsvoorziening, alleen in combinatie met twee kranen (bestelnr.: 14 055)
  - Voorafsluiters (bestelnr.: 14 053)
  - Aansluiting in spiegelbeeld, warm rechts - koud links, thermostaatpatroon vervangen (bestelnr.: 49 003).

**S****Tekniska data för Grohtherm SmartControl****Thermostat**

- Flödestryck
- Minsta flödestryck utan efterkopplade motstånd 0,5 bar
- Minsta flödestryck med efterkopplade motstånd 1 bar
- Rekommenderat 1,5–5 bar
- Min. kapacitet 5 l/min
- Temperatur
- Varmvattentillopp max. 70 °C
- Rekommendation för energibesparing 60 °C
- Termisk desinfektion kan användas
- Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning min. 2 °C högre än blandvattentemperatur

Genomflöden utan efterkopplade motstånd, se sida 36–50. Dessa ska observeras vid dimensioneringen av avloppet!

- Monteringsmöjligheter, se sida 35.
  - Rekommenderade konfigurationsmöjligheter, se fr.o.m. sida 36.
- Följande specialtillbehör finns tillgängliga:**
- Förlängning 25mm (best.-nr: 14 048)
  - Säkerhetsanordning, endast i kombination med två ventiler (best.-nr: 14 055)
  - Spärrar (best.-nr: 14 053)
  - Spegelnvänd anslutning, varmt höger - kallt vänster, byt termostatpatron (best.-nr: 49 003)

**DK****Tekniske data, Grohtherm Smart Control****Termostat**

- Strømningstryk
- Min.- gennemstrømningstryk uden etterkoblede modstande 0,5 bar
- Min.- gennemstrømningstryk med etterkoblede modstande 1 bar
- Anbefalet 1,5–5 bar
- Min.-gennemstrømning 5 l/min
- Temperatur
- Varmtvandsindgang maks. 70 °C
- Anbefalet som energibesparelse 60 °C
- Termisk desinfektion mulig

- Varmtvandstemperatur ved forsyningstilslutning min. 2 °C högere end blandingsvandtemperatur Gennemstrømninger uden efterkoblede modstande, se side 36-50. Overhold disse gennemstrømninger ved dimensionering af afløbet!

- 0,5 bar • Monteringsmuligheder, se side 35.
- 1 bar • Anbefalet konfigurationsmuligheder, se fra side 36.

**Fås som specialtilbehør:**

- Forlængelse 25mm (bestillingsnr.: 14 048)
- Sikkerhedsanordning, kun i forbindelse med to ventiler (bestillingsnr.: 14 055)
- Forafspærre (bestillingsnr.: 14 053)
- Spejl vendt tilslutning, varmt til højre - kaldt til venstre udskift termostat (bestillingsnr.: 49 003)

**N****Tekniske data Grohtherm SmartControl****Termostat**

- Dynamisk trykk
- Minimum dynamisk trykk uten etterkoblede motstander 0,5 bar
- Minimum dynamisk trykk med etterkoblede motstander 1 bar
- Anbefalet 1,5-5 bar
- Minimum gjennomstrømning 5 l/min
- Temperatur
- Varmtvannsinngang maks. 70 °C
- Anbefales ved energisparing 60 °C
- Termisk desinfeksjon mulig
- Varmtvannstemperatur ved forsyningstilkoblingen min. 2 °C høyere enn bladenvanntemperaturen

Gjennomstrømninger uten etterkoblede motstander, se side 36-50. Disse må overholdes ved dimensjonering av avlopet!

- Monteringsalternativer, se side 35.
- Anbefalte konfigurasjonsmuligheter, se fra side 36.

**Følgende spesialtilbehør er tilgjengelig:**

- Forlengelse 25 mm (best.nr.: 14 048)
- Sikkerhetsanordning, bare kombinert med to ventiler (best.nr.: 14 055)
- Forsperrer (best.nr.: 14 053)
- Spejl vendt tilkobling, varmt til høyre - kaldt til venstre Skift termostat-patron (best.nr.: 49 003)

**FIN**

## Tekniset tiedot Grohtherm SmartControl

### Termostaatti

- Virtauspaine
- Vähimmäisvirtauspaine ilman jälkikytkettyjä vastuksia 0,5 bar
- Vähimmäisvirtauspaine jälkikytkettyjen vastuksien kanssan 1 bar
- Suositus 1,5–5 bar
- Vähimmäisläpivirtaus 5 l/min
- Lämpötila
- Lämpimän veden tulo maks. 70 °C
- Energian säästämiseksi suosittelemme 60 °C
- Terminen desinfiointi mahdollinen
- Lämpimän veden lämpötila syöttöliitännässä väh. 2 °C korkeampi kuin sekoitetun veden lämpötila.

Virtaukset ilman jälkikytkettyjä vastuksia, katso sivut 36–50. **Huomaa nämä viemäriä mitoitettaessa!**

- Asennusmahdollsuedet, katso sivu 35.
  - Suositellut määritysvaihtoehdot, katso alkaen sivu 36.
- Seuraavat erityislisävarusteet ovat saatavilla:**
- Jatkokappale 25mm (tilausnumero: 14 048)
  - Turvalaitteisto, vain venttiilien yhteydessä (tilausnumero: 14 055)
  - Esisulut (tilausnumero: 14 053)
  - Päinvastainen liitäntä, lämmin oikealla, kylmä vasemmalla termostaatin säättöosan vaihto (tilausnumero: 49 003)

**PL**

## Dane techniczne Grohtherm Smart Control

### Termostat

- Ciśnienie przepływu
- Minimalne ciśnienie przepływu bez dodatkowych oporów 0,5 bar
- Minimalne ciśnienie przepływu przy dodatkowych oporach 1 bar
- zalecane 1,5–5 bar
- Minimalne natężenie przepływu 5 l/min
- Temperatura
- Doprowadzenie wody gorącej maks. 70°C
- Zalecana temperatura energooszczędna 60°C
- Możliwa dezynfekcja termiczna
- Temperatura wody cieplej na podłączeniu dolotowym min. 2 °C wyższa od temperatury wody mieszanej

Ciśnienie przepływu bez dodatkowych oporów: patrz s. 36-50. **Przestrzegać tych wartości podczas obliczania wielkości odpływu!**

- Opcje montażu: patrz s. 35.
- zalecane konfiguracje: patrz s. 36 i nast.

**Dostępne jest następujące wyposażenie dodatkowe:**

- Przedłużenie 25mm (nr kat. 14 048)
- Zabezpieczenie, tylko w połączeniu z dwoma zaworami (nr kat. 14 055)
- Zawór odcinający (nr kat. 14 053)
- Podłączenie odwrotne, woda gorąca – str. prawa, zimna – str. lewa (Wymiana głowicy termostatu (nr kat. 49 003)

**UAE**

## Grohtherm Smart Control

- ضغط التدفق
  - الحد الأدنى لضغط التدفق بدون مقاومة جريان المياه
  - الحد الأدنى لضغط التدفق مع مقاومة جريان المياه
  - الموصى به
  - معدل التدفق الأدنى
  - درجة الحرارة
  - فوهة إدخال الماء الساخن
  - الخيار الموصى به لتوفير الطاقة
  - يمكن إجراء التعقيم الحراري
  - تكون درجة حرارة المياه الساخنة عند طرف توصيل التغذية ٦٠ درجة مئوية عن درجة حرارة المياه المختلطة.
  - كمية المياه المتدفقة بدون مقاومة جريان المياه، راجع الصفحة 50-53.
- يجب مراعاة ذلك عند ضبط أبعاد المخرج !

- خيارات التثبيت، راجع الصفحة 35.
- خيارات التكوين الموصى بها، راجع الصفحة 36.

توفر الإضافات الخاصة التالية:

- قطعة مهابئة ٢٥ ملم (رقم الطلبي: 14 048)
- جهاز السلامة، مجهز بضماءين فقط (رقم الطلبي: 14 055)
- صمامات عازل أساسى (رقم الطلبي: 14 053)
- التركيب المعكوس، الساخن على اليمين – البارد على اليسار
- استبدل الجزء العلوى
- لنظام الحرارة (رقم الطلبي: 49 003)

**GR**

## Τεχνικά στοιχεία Grohtherm SmartControl

### Θερμοστάτης

- Πίεση ροής
- Ελάχιστη πίεση ροής χωρίς αντιστάσεις 0,5 bar
- Ελάχιστη πίεση ροής με αντιστάσεις 1 bar
- Συνιστάται 1,5 - 5 bar
- Μέση ροή 5 l/εππό
- Θερμοκρασία
- Είσοδος ζεστού νερού μέγ. 70 °C
- Για εξοικονόμηση ενέργειας συνιστάται 60 °C
- Η θερμική απολύμανση είναι δυνατή
- Η θερμοκρασία του ζεστού νερού στην παροχή ζεστού νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του μεικτού νερού

Πίεση ροής χωρίς μετέπειτα αντιστάσεις, βλ. σελίδα 36-50. Αυτά πρέπει να τηρούνται στον υπολογισμό των διαστάσεων της αποχέτευσης!

- Δυνατότητες τοποθέτησης, βλ. σελίδα 35.
- Προτεινόμενες δυνατότητες ρύθμισης, βλ. από σελίδα 36.

### Διατίθεται ο παρακάτω πρόσθετος εξοπλισμός:

- Σετ προέκτασης 25mm (αρ. παραγγελίας: 14 048)
- Διάταξη ασφαλείας μόνο σε συνδυασμό με δύο βαλβίδες (αρ. παραγγελίας: 14 055)
- Βαλβίδες απομόνωσης (αρ. παραγγελίας: 14 053)
- Αντιστρεπτή σύνδεση, ζεστό δεξιά – κρύο αριστερά αντικατάσταση μηχανισμού θερμοστάτη (αρ. παραγγελίας: 49 003)

**CZ**

## Technické údaje Grohtherm SmartControl

### Termostat

- Proudový tlak
- Minimální proudový tlak bez dodatečně zapojených odporů 0,5 baru
- Minimální proudový tlak s dodatečně zapojenými odpory 1 bar
- Doporučeno 1,5-5 barů
- Minimální průtok 5 l/min
- Teplota
- Vstup teplé vody max.: 70 °C
- Pro úsporu energie se doporučuje 60 °C
- Je možno provádět termickou dezinfekci
- Teplota teplé vody je u přívodu min. o 2 °C vyšší než teplota smíšené vody

Průtoky bez dodatečně zapojených odporů, viz strana 36–50. Toto je nutné dodržovat při dimenzování odtoku!

- Možnosti montáže, viz strana 35.
- Doporučené možnosti konfigurace, viz od strany 36.

### K dostání je následující zvláštní příslušenství:

- Prodloužení 25mm (obj. čís. 14 048)
- Bezpečnostní zařízení, pouze ve spojení se dvěma ventily (obj. čís. 14 055)
- Předuzávěry (obj. čís. 14 053)
- Opačné zapojení přípojek, teplá vpravo – studená vlevo, výměna termostatické kartuše (obj. čís. 49 003)

**H**

## Grohtherm SmartControl műszaki adatok

### Thermostat

- Áramlási nyomás
- Min. kifolyási nyomás utánkapcsolt ellenállás nélkül 0,5 bar
- Minimális kifolyási nyomás utánkapcsolt ellenállásokkal 1 bar
- Javasolt 1,5 – 5 bar
- Min. átfolyás 5 l/perc
- Hőmérséklet
- A melegvíz befolyónyílásánál max. 70 °C
- Energiaegtakarítás céljából javasolt érték 60 °C
- Termikus fertőtlenítés lehetséges
- A meleg víz hőmérséklete a tápcsatlakozásnál min. 2 °C-kal magasabb, mint a kevert víz hőmérséklete

Áramlási nyomási értékek utánkapcsolt ellenállások nélkül, ld. 36-50. oldal. Ezekre ügyeljen a lefolyó méretezésénél!

- Beépítési lehetőségek, ld. 35 oldal.
- Ajánlott konfigurációs lehetőségek, ld. 36 oldaltól.

### Az alábbi különleges tartozékok kaphatók:

- Hosszabbítás 25mm (megr.- sz.: 14 048)
- Biztonsági berendezés, csak két szeleppel együtt (megr.- sz.: 14 055)
- Előzetes lezárások (megr.- sz.: 14 053)
- Felcserélt oldalú bekötés, meleg jobbra - hideg balra Termosztát-kazetták cseréje (megr.- sz.: 49 003)

**P**

## Dados técnicos do Grohtherm SmartControl

### Thermostat

- Pressão de caudal
  - Pressão de caudal mínima sem dispositivos que causem resistência ligados a jusante
  - Pressão de caudal mínima com resistências ligadas a jusante
  - Recomendada
  - Caudal mínimo
  - Temperatura
  - Entrada de água quente
  - Recomendada para poupar energia
  - Possibilidade de desinfecção térmica
  - Temperatura da água quente na ligação de alimentação, no mín., 2 °C acima da temperatura da água de mistura
- Caudais sem resistências ligadas a jusante, ver páginas 36-50. **Estes devem ser observados no dimensionamento do escoamento!**

- Modalidades de montagem, ver página 35.
  - Modalidades de configuração recomendadas, ver a partir da página 36.
- Estão disponíveis os seguintes acessórios especiais:**

- Extensão 25mm (n.º de encomenda: 14 048)
- Dispositivo de segurança, apenas em ligação com duas válvulas (n.º de encomenda: 14 055)
- Válvulas de segurança (n.º de encomenda: 14 053)
- Ligação invertida, quente à direita - fria à esquerda. Substituir o cartucho termostático (n.º de encomenda: 49 003)

**TR**

## Grohtherm SmartControl teknik verileri

### Termostat

- Akuş basıncı
- Müteakip dirençler olmadan minimum akış basıncı
- Müteakip dirençler ile minimum akış basıncı
- Tavsiye edilen
- Minimum debi
- Sıcaklık
- Sıcak su girişi
- Enerji tasarrufu için tavsiye edilen
- Termik dezenfeksiyon mümkündür
- Besleme bağlantısında sıcak su sıcaklığı, karışık su sıcaklığından en az 2 °C daha fazladır

Müteakip dirençler olmadan debi bilgileri için bkz. Sayfa 36-50. **Çıkış boyutu belirlenirken bunlar dikkate alınmalıdır!**

- Montaj olanakları, bkz. Sayfa 35.
- Tavsiye edilen konfigürasyon olanakları, bkz. Sayfa 36 ve devamı.

### Aşağıdaki özel aksesuarlar temin edilebilir:

- Uzatma 25mm (Sipariş no.: 14 048)
- Sadece iki valf ile bağlantılı güvenlik tertibatı (Sipariş no: 14 055)
- Kesme valfleri (Sipariş no.: 14 053)
- Ters yönde bağlantı (sağ sıcak - sol soğuk) için termostat kartuşu değiştirilmelidir (Sipariş no.: 49 003)

**SK**

## Technické údaje ku Grohtherm SmartControl

### Termostat

- Hydraulický tlak
- Minimálny hydraulický tlak bez dodatočne zapojených odporov 0,5 baru
- Minimálny hydraulický tlak s dodatočne zapojenými odpormi 1 bar
- Odporúčame: 1,5 – 5 barov
- Minimálny prietok 5 l/min
- Teplota
- Na vstupe teplej vody max. 70 °C
- Za účelom úspory energie sa odporúča 60 °C
- Je možná termická dezinfekcia
- Teplota teplej vody je na zásobovacej prípojke vody min. o 2 °C vyššia ako teplota zmiešanej vody

Priekoky bez dodatočne zapojených odporov pozri strany 36-50. **Dodržujte ich pri dimenzovaní odtoku!**

- Pre možnosti zabudovania pozri stranu 35.
- Odporúčané možnosti konfigurácie pozri od strany 36.

### Je k dispozícii nasledovné zvláštne príslušenstvo:

- 1 bar • Predĺženie 25mm (obj. čís.: 14 048)
- 1,5 - 5 bar • Bezpečnostné zariadenie, len v kombinácii s dvoma ventilmi (obj. čís.: 14 055)
- 5 l/dak • Preduzáver (obj. čís.: 14 053)
- maks. 70 °C • Opačná montáž prípojok, teplá vpravo – studená vľavo, výmena termostatickej kartuše (obj. čís.: 49 003)

**SLO**

## Tehnični podatki Grohtherm SmartControl

### Termostat

- Pretočni tlak
- Najnižji pretočni tlak brez priključenih uporov 0,5 bara
- Najnižji pretočni tlak s priključenimi upori 1 bar
- Priporočeno 1,5 - 5 bar
- Najmanjši pretok 5 l/min
- Temperatura
- Dotok tople vode najv. 70 °C
- Za prihranek energije se priporoča 60 °C:
- Mogoča je termična dezinfekcija
- Temperatura tople vode na dovodnem priključku najmanj 2 °C višja od temperature mešane vode.

Pretoki brez priključenih uporov, glejte stran 36-50.  
Te je potrebno upoštevati pri dimenzioniranju odtoka!

- Možnosti vgradnje, glejte stran 35.
- Priporočene možnosti konfiguracije, glejte od strani 36.

### Na voljo je naslednja dodatna oprema

- Podaljšek 25mm (št. artikla: 14 048)
- Varnostna naprava, samo v povezavi z dvema ventiloma (št. artikla: 14 055).
- Predzapore (št. artikla: 14 053)
- Zrcalno obrnjeni priključek, toplo desno – hladno levo, zamenjava kartuše termostata (št. artikla: 49 003)

**HR**

## Tehnički podaci za Grohtherm SmartControl

### Termostat

- Hidraulički tlak
- Minimalni hidraulički tlak bez priključenih otpornika 0,5 bara
- Minimalni hidraulički tlak s priključenim otpornicima 1 bar
- Preporočeno 1,5 - 5 bara
- Minimalni protok 5 l/min
- Temperatura
- Dovod tople vode maks. 70 °C
- Zbog uštete energije preporučuje se 60 °C
- Moguča termička dezinfekcija
- Temperatura tople vode na opskrbnom priključku min. 2 °C veča od temperature miješane vode

Protoci bez priključenih otpornika, pogledajte stranicu 36-50. Na ove vrijednosti također treba paziti prilikom dimenzioniranja odvoda!

- Mogućnosti ugradnje, pogledajte stranicu 35.
- Preporučene mogućnosti konfiguracije, pogledajte od stranice 36.

### Dostupan je sljedeći posebni pribor:

- Producetek 25mm (oznaka za narudžbu: 14 048)
- Sigurnosna naprava, samo zajedno s dva ventila (oznaka za narudžbu: 14 055)
- Predzatori (oznaka za narudžbu: 14 053)
- Inverzni priključak, toplo desno - hladno lijevo, zamijeniti termostatsku kartušu (oznaka za narudžbu: 49 003)

**BG**

## Технически данни за Grohtherm SmartControl

### Термостат

- Налагане на потока
- минимално налягане на потока без допълнително монтирани наставки 0,5 бара
- минимално налягане на потока при допълнително монтирани наставки 1 бар
- препоръчва се 1,5 – 5 бара
- Минимален дебит 5 л/мин
- Температура
- на топлата вода при входа макс. 70 °C
- препоръчва се за икономия на енергия 60 °C
- възможна е термична дезинфекция
- Температурата на топлата вода при захранващата връзка трябва да е мин. 2 °C по-висока от температурата на желаната смесена вода

За дебити без допълнително монтирани наставки виж страници 36 – 50. Тe трябва да се съблюдават при оразмеряване на сифона!

- Възможности за вграждане, виж страница 35.
- Препоръчителни възможни конфигурации, виж от страница 36.

### Налични са следните специални части:

- удължител 25мм (кат. № 14 048)
- предпазно устройство, само в комбинация с два вентила (кат. № 14 055)
- спирателни вентили (кат. № 14 053)
- връзка за обратно свързване с водопроводната мрежа, топла отдясно – студена отляво, подменете картуша на термостата (кат. № 49 003)

**EST**

## **Seadme Grohtherm SmartControl tehnilised andmed**

### **Termostaat**

- Veesurve
- Minimaalne veesurve ilma järelelülitatud voolutakistusteta 0,5 baari
- Minimaalne veesurve koos järelelülitatud voolutakistustega n 1 baar
- Soovituslik surve 1,5–5 baari
- Minimaalne läbivool 5 l/min
- Temperatuur
- Sooja vee sissevool max 70 °C
- Soovituslik temperatuur energiasäästuks 60 °C
- Võimalik on termiline desinfektsioon
- Kuuma vee temperatuur peab ühenduskohas olema vähemalt 2 °C kõrgem kui seguvee temperatuur

Läbivool ilma lülitatava veevoolutakistusteta, vt lk 36–50. **Neid tuleb ärvoolu mõõtmete kindlaks määramisel silmas pidada!**

- Paigaldusvõimalused, vt lk 35.
- Soovituslikud konfiguratsioonivõimalused, vt alates lk 36.

### **Saadaval on järgmised lisatarvikud.**

- Pikendus 25mm (tellimisnumber: 14 048)
- Turvaseade, ainult koos kahe ventiiliga (tellimisnumber: 14 055)
- Eeltõkesti (tellimisnumber: 14 053)
- Vastupidine veeühendus, kuum paremat kätt – külm vasakut kätt. Vahetage termostaat-kompaktpadrun välja (tellimisnumber: 49 003)

**LV**

## **Grohtherm SmartControl tehniskie parametri**

### **Termostats**

- Hidrauliskais spiediens
- Minimālais hidrauliskais spiediens bez papildu pretestības 0,5 bar
- Minimālais hidrauliskais spiediens ar papildu pretestību 1 bar
- Ieteicamais 1,5 – 5 bar
- Minimālais caurplūdums 5 l/min
- Temperatūra
- Karstā ūdens ieplūdes vieta maks. 70 °C
- Enerģijas taupīšanai ieteicams 60 °C
- Ir iespējama termiskā dezinfekcija

- Siltā ūdens temperatūra padeves pieslēgumā vismaz par 2 °C augstāka nekā jauktā ūdens temperatūra

Caurplūdums bez papildu pretestības, skatiet 36. – 50. lpp. **Tas jāievēro, izvēloties noteces parametrus!**

- Iebūves iespējas, skatiet 35. lpp.
- Ieteicamās konfigurācijas iespējas, skatiet no 36. lpp.

### **Ir pieejami tālāk norādītie speciālie piederumi.**

- Pagarinājums 25mm (pasūtījuma nr. 14 048)
- Drošības ierīce, tikai savienojumā ar diviem vārstiem (pasūtījuma nr. 14 055)
- Ūdens noslēgi (pasūtījuma nr. 14 053)
- Abpusēji saskanotais pieslēgums, silts pa labi, auksts pa kreisi, termostata patronas nomaiņa (pasūtījuma nr. 49 003)

**LT**

## **„Grohtherm SmartControl“ techniniai duomenys**

### **Thermostat**

- Vandens slēgis
- Mažiausias vandens slēgis be pasipriešinimo 0,5 baro
- Mažiausias vandens slēgis su prijungtais ribotuvais 1 bar
- Rekomenduojama 1,5–5 bar
- Mažiausia vandens prataka 5 l/min.
- Temperatūra
- Įtekančio karšto vandens temperatūra maks. 70 °C
- Rekomenduojama temperatūra taupant energiją 60 °C
- Galima atliliki terminę dezinfekciją
- Karšto vandens temperatūra mažiausiai 2 °C aukštesnė už sumaišyto vandens temperatūrą

Pralaidos neprijungus ribotuvų, žr. 36–50 psl. **I visa tai turi būti atsižvelgta nustatant nutekėjimo angos dydį!**

- Montavimo galimybės, žr. 35 psl.
- Rekomenduojamos konfigūravimo galimybės, žr. nuo 36 psl.

### **Galima įsigyti šių specialiųjų priedų:**

- Ilgintuvas, 25mm (užs. Nr. 14 048)
- Apsauginis įtaisas, tik kartu su dvimi vožtuvais (užs. Nr. 14 055)
- Pirminės sklendės (užs. Nr. 14 053)
- Atvirkščias prijungimas: prie karšto vandens – dešinėje pusėje, prie šalto – kairėje pusėje Termostato idėklo keitimas (užs. Nr. 49 003)



**Технические параметры Grohtherm****SmartControl****Термостат**




- Динамическое давление
- Минимальное динамическое давление без подключенных сопротивлений 0,5 бар
- Минимальное динамическое давление с подключенными сопротивлениями 1 бар
- Рекомендуется 1,5–5 бар
- Минимальный расход 5 л/мин
- Температура
- Горячая вода на входе макс. 70 °C
- Рекомендовано для экономии энергии 60 °C
- Возможна термическая дезинфекция
- Температура горячей воды в питающем соединении минимум на 2 °C выше температуры смешанной воды

Расход без подключенных сопротивлений  
см. с. 36–50. **Эти данные необходимо учитывать при определении параметров слива!**

- Возможности монтажа см. на с. 35.
- Рекомендуемые возможности конфигурации см. начиная со с. 36.


**Предлагаются следующие специальные принадлежности:**

- Удлинитель 25мм (арт. № 14 048)
- Защитное устройство, только вместе с двумя клапанами (арт. № 14 055)
- Предварительные запорные элементы (арт. № 14 053)
- При зеркально-перевернутом подключении, когда горячая вода справа, а холодная — слева, заменить картридж термостата (арт. № 49 003)






## Grohtherm SmartControl






## Grohtherm SmartControl







## Grohtherm SmartControl




A - C	bar					
	1	2	3	4	5	6
B	13,9	19,6	24	27,7	31	33,9
C	15	21,2	26	30	33,6	36,8
B + C	16,7	23,7	29	33,5	37,4	41

l/min






## Grohtherm SmartControl






## Grohtherm SmartControl






## Grohtherm SmartControl





## Grohtherm SmartControl






## Grohtherm SmartControl

A-B-C	bar					
	1	2	3	4	5	6
A	13,3	18,8	23	26,6	29,7	32,5
B	15,6	22	27	31,2	34,9	38,2
C	13,3	18,8	23	26,6	29,7	32,5
A+B	19,1	26,9	33	38,1	42,6	46,7
A+B+C	20,8	29,4	36	41,6	46,5	50,9


l/min





## Grohtherm SmartControl

A-I-C	bar						
	1	2	3	4	5	6	
A	13,3	18,8	23	26,6	29,7	32,5	
B	15,6	22	27	31,2	34,9	38,2	
C	13,3	18,8	23	26,6	29,7	32,5	l/min
A+B	19,1	26,9	33	38,1	42,6	46,7	
A+B+C	20,8	29,4	36	41,6	46,5	50,9	






## Grohtherm SmartControl


B A-C	bar					
A	1	2	3	4	5	6
B	13,3	18,8	23	26,6	29,7	32,5
C	15,6	22	27	31,2	34,9	38,2
A	13,3	18,8	23	26,6	29,7	32,5
A+B	19,1	26,9	33	38,1	42,6	46,7
A+B+C	20,8	29,4	36	41,6	46,5	50,9

l/min






## Grohtherm SmartControl






## Grohtherm SmartControl




A-D-C	B	bar						l/min
		1	2	3	4	5	6	
D		12,1	17,1	21	24,2	27,1	29,7	
E		12,1	17,1	21	24,2	27,1	29,7	
A		12,1	17,1	21	24,2	27,1	29,7	
C		16,7	23,7	29	33,5	37,4	41	
D+E+A		16,7	23,7	29	33,5	37,4	41	
D+E+A+C		20,8	29,4	36	41,6	46,5	50,9	






## Grohtherm SmartControl






## Grohtherm SmartControl

B A-D-C	bar					
	1	2	3	4	5	6
D	12,1	17,1	21	24,2	27,1	29,7
E	12,1	17,1	21	24,2	27,1	29,7
A	12,1	17,1	21	24,2	27,1	29,7
C	16,7	23,7	29	33,5	37,4	41
D+E+A	16,7	23,7	29	33,5	37,4	41
D+E+A+C	20,8	29,4	36	41,6	46,5	50,9





# Aquasymphony



A-B-C	bar					
	1	2	3	4	5	6
A	13,3	18,8	23	26,6	29,7	32,5
B	15,6	22	27	31,2	34,9	38,2
C	13,3	18,8	23	26,6	29,7	32,5
A+B	19,1	26,9	33	38,1	42,6	46,7
A+B+C	20,8	29,4	36	41,6	46,5	50,9

l/min

**D****Technische Daten SmartControl Mixer**

- Fließdruck
  - Min. 0,5 bar
  - Empfohlen 1,5 - 5 bar
  - Temperatur max. 70 °C
  - Warmwassereingang
  - Zur Energieeinsparung empfohlen 60 °C
  - Thermische Desinfektion möglich
- Durchflüsse ohne nachgeschaltete Widerstände, siehe Seite 58-65. **Diese sind bei der Dimensionierung des Abflusses zu beachten!**
- empfohlene Konfigurationsmöglichkeiten, siehe ab Seite 58.

**Folgende Sonderzubehöre sind erhältlich:**

- Verlängerung 25mm (Best.-Nr.: 14 048)
- Sicherheitseinrichtung, nur in Verbindung mit zwei Ventilen (Best.-Nr.: 14 055)
- Vorabsperrungen (Best.-Nr.: 14 053)

**F****Caractéristiques techniques SmartControl**

- Pression dynamique
- minimale 0,5 bar
- Recommandée 1,5 à 5 bars
- Température
- Arrivée d'eau chaude max. 70 °C
- Recommandée pour une économie d'énergie 60 °C
- Désinfection thermique possible

Débits sans résistances en aval, voir pages 58-65.

**Veuillez en tenir compte lors du dimensionnement de l'évacuation !**

- Possibilités de configuration recommandées, voir à partir de la page 58.

**Les accessoires spéciaux suivants sont disponibles :**

- Rallonge de 25mm (réf. : 14 048)
- Dispositif de sécurité, uniquement avec deux vannes (réf. : 14 055)
- Robinets d'arrêt (réf. : 14 053)

**GB****Technical specifications SmartControl Mixer**

- Flow pressure
- Min. 0.5 bar
- Recommended 1.5 – 5 bar
- Temperature
- Hot water inlet max. 70 °C
- Recommended for energy saving 60 °C
- Thermal disinfection possible

Flow rates without downstream resistances, see page 58-65. **These are to be observed when dimensioning the outlet!**

- Recommended configuration options, see from page 58.

**The following special accessories are available:**

- Extension 25mm (prod. no.: 14 048)
- Safety device, only in combination with two valves (prod. no.: 14 055)
- Isolating valves (prod. no.: 14 053)

**E****Datos técnicos de SmartControl Mixer**

- Presión de trabajo
- mínima 0,5 bares
- Presión recomendada 1,5 - 5 bares
- Caudal mínimo 5 l/min
- Temperatura
- Entrada de agua caliente máx. 70 °C
- Recomendada para ahorrar energía 60 °C
- Desinfección térmica posible

Caudales sin resistencias posacopladas, véanse las páginas 58-65. **Tenga en cuenta las dimensiones del desagüe.**

- Posibilidades de configuración recomendadas, véase a partir de la página 58.

**Los siguientes accesorios opcionales están disponibles:**

- Prolongación de 25mm (n.º de pedido: 14 048)
- Dispositivo de seguridad solo en conexión con dos válvulas (n.º de pedido: 14 055)
- Bloqueos de seguridad (n.º de pedido: 14 053)

**I****Dati tecnici SmartControl Mixer**

- Pressione idraulica
    - minima 0,5 bar
    - Consigliata 1,5 - 5 bar
    - Temperatura
    - Ingresso acqua calda max. 70 °C
    - Consigliata per il risparmio di energia 60 °C
    - Disinfezione termica consentita
- Portate senza resistenze a valle, vedi pagina 58- 65. Queste devono essere rispettate durante il dimensionamento dello scarico!**
- Possibilità di configurazione consigliate, vedi da pagina 58.

**Sono disponibili i seguenti accessori speciali:**

- Prolunga 25mm (N. ord.: 14 048)
- Dispositivo di sicurezza solo in con due valvole (N. ord.: 14 055)
- Valvole di intercettazione (N. ord.: 14 053)

**S****Tekniska data för SmartControl Mixer**

- Flödestryck
    - Minsta 0,5 bar
    - Rekommenderat 1,5–5 bar
    - Temperatur
    - Varmvattentilopp max. 70 °C
    - Rekommendation för energibesparing 60 °C
    - Termisk desinfektion kan användas
- Genomflöden utan efterkopplade motstånd, se sida 58–65. Dessa ska observeras vid dimensioneringen av avloppet!**
- Rekommenderade konfigurationsmöjligheter, se fr.o.m. sida 58.

**Följande specialtillbehör finns tillgängliga:**

- Förlängning 25mm (best.-nr: 14 048)
- Säkerhetsanordning, endast i kombination med två ventiler (best.-nr: 14 055)
- Spärrar (best.-nr: 14 053)

**NL****Technische gegevens SmartControl Mixer**

- Stromingsdruk
  - Minimale 0,5 bar
  - Aanbevolen 1,5 - 5 bar
  - Temperatuur
  - Warmwateringang max. 70 °C
  - Aanbevolen voor energiebesparing 60 °C
  - Thermische desinfectie is mogelijk
- Doorstromingen zonder nageschakelde weerstanden, zie pagina's 58-65. Hier moet bij de dimensionering van de afvoer rekening mee worden gehouden!**
- Aanbevolen configuatiemogelijkheden, zie vanaf pagina 58.

**De volgende speciale toebehoren zijn verkrijgbaar:**

- Verlenging 25mm (bestelnr.: 14 048)
- Veiligheidsvoorziening, alleen in combinatie met twee kranen (bestelnr.: 14 055)
- Voorafsluiters (bestelnr.: 14 053)

**DK****Tekniske data, SmartControl Mixer**

- Strømningstryk
    - Min. 0,5 bar
    - Anbefalet 1,5-5 bar
    - Temperatur
    - Varmtvandsindgang maks. 70 °C
    - Anbefalet som energibesparelse 60 °C
    - Termisk desinfektion mulig
- Gennemstrømninger uden efterkoblede modstande, se side 58-65. Overhold disse gennemstrømninger ved dimensionering af afløbet!**
- Anbefaede konfigurationsmuligheder, se fra side 58.

**Fås som specialtilbehør:**

- Forlængelse 25 mm (bestillingsnr.: 14 048)
- Sikkerhedsanordning, kun i forbindelse med to ventiler (bestillingsnr.: 14 055)
- Forafspæringer (bestillingsnr.: 14 053)

**N**

### Tekniske data SmartControl Mixer

- Dynamisk trykk
  - Minimum 0,5 bar
  - Anbefalt 1,5–5 bar
  - Temperatur maks. 70 °C
  - Varmtvannsinngang maks. 70 °C
  - Anbefales ved energisparing 60 °C
  - Termisk desinfeksjon mulig
- Gjennomstrømninger uten etterkoblede motstander, se side 58-65. **Disse må overholdes ved dimensjonering av avløpet!**
- Anbefalte konfigurasjonsmuligheter, se fra side 58.

### Følgende spesialtilbehør er tilgjengelig:

- Forlengelse 25mm (best.nr.: 14 048)
- Sikkerhetsanordning, bare kombinert med to ventilér (best.nr.: 14 055)
- Forsperrer (best.nr.: 14 053)

**PL**

### Dane techniczne SmartControl Mixer

- Ciśnienie przepływu
- Minimalne 0,5 bar
- zalecane 1,5–5 bar
- Temperatura
- Doprowadzenie wody gorącej maks. 70°C
- Zaleczana temperatura energooszczędnna 60°C
- Możliwa dezynfekcja termiczna

Ciśnienie przepływu bez dodatkowych oporów:  
patrz s. 58-65. **Przestrzegać tych wartości podczas obliczania wielkości odpływu!**

• zalecane konfiguracje: patrz s. 58 i nast.

**Dostępne jest następujące wyposażenie dodatkowe:**

- Przedłużenie 25mm (nr kat. 14 048)
- Zabezpieczenie, tylko w połączeniu z dwoma zaworami (nr kat. 14 055)
- Zawór odcinający (nr kat. 14 053)

**FIN**

### Tekniset tiedot SmartControl Mixer

- Virtauspaine
- Vähimmäisvirtauspaine 0,5 bar
- Suositus 1,5–5 bar
- Lämpötila 1,5 حتى ٥ باراً
- Lämpimän veden tulo maks. 70 °C
- Energian säätämiseksi suosittelemme 60 °C
- Terminen desinfiointi mahdollinen

Virtaukset ilman jälkikytettyjä vastuksia, katso sivut 58–65. **Huomaa nämä viemäriä mitoitettaessa!**

- Suositellut määritysvaihtoehdot, katso alkaen sivu 58.

### Seuraavat erityislisävarusteet ovat saatavilla:

- Jatkokappale 25mm (tilausnumero: 14 048)
- Turvalaitteisto, vain venttiilien yhteydessä (tilausnumero: 14 055)
- Esisulut (tilausnumero: 14 053)

### "Smart Control" خلط التحكم الذكي

• ضغط التدفق

- الحد الأدنى

- الموصى به

• درجة الحرارة

- فوهة إدخال الماء الساخن

- الخيار الموصى به لتوفير الطاقة

- يمكن اجراء التعقيم الحراري

كمية المياه المتدايرة بدون مقاومة جريان المياه، راجع الصفحة 65-58.  
يجب مراعاة ذلك عند ضبط أبعاد المخرج!

• خيارات التكوين الموصى بها، راجع الصفحة 58.

تتوفر الإضافات الخاصة التالية:

• قطعة مهابطة ٢٥ ملم (رقم الطلبيّة: 14 048)

• جهاز السلامة، مجهز بصمامين فقط (رقم الطلبيّة: 14 055)

• صمامات عازل أساسي (رقم الطلبيّة: 14 053)

**UAE**

**GR**

### Τεχνικά στοιχεία SmartControl Mixer

- Πίεση ροής
- Ελάχιστη 0,5 bar
- Συνιστάται 1,5 - 5 bar
- Θερμοκρασία
- Είσοδος ζεστού νερού μέγ. 70 °C
- Για εξοικονόμηση ενέργειας συνιστάται 60 °C
- Η θερμική απολύμανση είναι δυνατή

Πίεση ροής χωρίς μετέπειτα αντιστάσεις, βλ. σελίδα 58-65. **Αυτά πρέπει να τηρούνται στον υπολογισμό των διαστάσεων της αποχέτευσης!**

- Προτεινόμενες δυνατότητες ρύθμισης, βλ. από σελίδα 58.

### Διατίθεται ο παρακάτω πρόσθετος εξοπλισμός:

- Σετ προέκτασης 25mm (αρ. παραγγελίας: 14 048)
- Διάταξη ασφαλείας μόνο σε συνδυασμό με δύο βαλβίδες (αρ. παραγγελίας: 14 055)
- Βαλβίδες απομόνωσης (αρ. παραγγελίας: 14 053)

**CZ**

### Technické údaje SmartControl Mixer

- Proudový tlak
  - Minimální 0,5 baru
  - Doporučeno 1,5-5 barů
  - Teplota
  - Vstup teplé vody max.: 70 °C
  - Pro úsporu energie se doporučuje 60 °C
  - Je možno provádět termickou dezinfekci
- Průtoky bez dodatečně zapojených odporů, viz strana 58-65. **Toto je nutné dodržovat při dimenzování odtoku!**
- Doporučené možnosti konfigurace, viz od strany 58.

### K dostání je následující zvláštní příslušenství:

- Prodloužení 25 mm (obj. čís. 14 048)
- Bezpečnostní zařízení, pouze ve spojení se dvěma ventily (obj. čís. 14 055)
- Předuzávěry (obj. čís. 14 053)

**H**

### SmartControl Mixer műszaki adatok

- Áramlási nyomás
  - Min. 0,5 bar
  - Javasolt 1,5 – 5 bar
  - Hőmérséklet
  - A melegvíz befolyónyílásánál max. 70 °C
  - Energiamegtakarítás céljából javasolt érték 60 °C
  - Termikus fertőtlenítés lehetséges
- Áramlási nyomási értékek utánkapsolt ellenállások nélkül, ld. 58-65. oldal. **Ezekre ügyeljen a lefolyó méretezésénél!**
- Ajánlott konfigurációs lehetőségek, ld. 58 oldaltól.

### Az alábbi különleges tartozékok kaphatók:

- Hosszabbítás 25mm (megr.- sz.: 14 048)
- Biztonsági berendezés, csak két szeleppel együtt (megr.- sz.: 14 055)
- Előzetes lezárások (megr.- sz.: 14 053)

**P**

### Dados técnicos do Smart Control Mixer

- Pressão de caudal
  - mínima 0,5 bar
  - Recomendada 1,5 - 5 bar
  - Temperatura
  - Entrada de água quente máx. 70 °C
  - Recomendada para poupar energia 60 °C
  - Possibilidade de desinfeção térmica
- Caudais sem resistências ligadas a jusante, ver páginas 58-65. **Estes devem ser observados no dimensionamento do escoamento!**
- Modalidades de montagem, ver página 58.
- Modalidades de configuração recomendadas, ver a partir da página 58.

### Estão disponíveis os seguintes acessórios especiais:

- Extensão 25mm (n.º de encomenda: 14 048)
- Dispositivo de segurança, apenas em ligação com duas válvulas (n.º de encomenda: 14 055)
- Válvulas de segurança (n.º de encomenda: 14 053)

**TR****SmartControl Mixer teknik verileri**

- Akış basıncı
  - minimum 0,5 bar
  - Tavsiye edilen 1,5 - 5 bar
  - Sıcaklık
  - Sıcak su girişi maks. 70 °C
  - Enerji tasarrufu için tavsiye edilen 60 °C
  - Termik dezenfeksiyon mümkündür
- Müteakip dirençler olmadan debi bilgileri için bkz. Sayfa 58-65. **Çıkış boyutu belirlenirken bunlar dikkate alınmalıdır!**
- Tavsiye edilen konfigürasyon olanakları, bkz. Sayfa 58 ve devamı.

**Aşağıdaki özel aksesuarlar temin edilebilir:**

- Uzatma 25mm (Sipariş no.: 14 048)
- Sadece iki valf ile bağlantılı güvenlik tertibatı (Sipariş no: 14 055)
- Kesme valfleri (Sipariş no.: 14 053)

**SLO****Tehnični podatki SmartControl**

- Pretočni tlak
  - Najmanjši 0,5 bara
  - Priporočeno 1,5 - 5 bar
  - Temperatura
  - Dotok tople vode najv. 70 °C
  - Za prihranek energije se priporoča 60 °C:
  - Mogoča je termična dezinfekcija
- Pretoki brez priključenih uporov, glejte stran 58-65. **Te je potrebno upoštevati pri dimenzioniranju odtoka!**
- Priporočene možnosti konfiguracije, glejte od strani 58.

**SK****Technické údaje ku SmartControl Mixer**

- Hydraulický tlak
  - Minimálny 0,5 baru
  - Odporúčame: 1,5 – 5 barov
  - Teplota
  - Na vstupe teplej vody max. 70 °C
  - Za účelom úspory energie sa odporúča 60 °C
  - Je možná termická dezinfekcia
- Prietoky bez dodatočne zapojených odporov pozri strany 58-65. **Dodržujte ich pri dimenzovaní odtoku!**
- Odporúčané možnosti konfigurácie pozri od strany 58.

**Je k dispozícii nasledovné zvláštne príslušenstvo:**

- Predĺženie 25mm (obj. čís.: 14 048)
- Bezpečnostné zariadenie, len v kombinácii s dvoma ventilmi (obj. čís.: 14 055)
- Preduzáver (obj. čís.: 14 053)

**HR****Tehnički podaci za SmartControl Mixer**

- Hidraulički tlak
  - Minimalni 0,5 bara
  - Preporučeno 1,5 - 5 bara
  - Temperatura
  - Dovod tople vode maks. 70 °C
  - Zbog uštete energije preporučuje se 60 °C
  - Moguća termička dezinfekcija
- Protoci bez priključenih otpornika, pogledajte stranicu 58-65. **Na ove vrijednosti također treba paziti prilikom dimenzioniranja odvoda!**
- Preporučene mogućnosti konfiguracije, pogledajte od stranice 58.

**Dostupan je sljedeći posebni pribor:**

- Produžetak 25mm (oznaka za narudžbu: 14 048)
- Sigurnosna naprava, samo zajedno s dva ventila (oznaka za narudžbu: 14 055)
- Predzapor (oznaka za narudžbu: 14 053)

**BG**

### Технически данни за SmartControl Mixer

- Налрягане на потока
- Минимален 0,5 бара
- препоръчва се 1,5 – 5 бара
- Температура
- на топлата вода при входа макс. 70 °C
- препоръчва се за икономия на енергия 60 °C
- възможна е термична дезинфекция

За дебити без допълнително монтирани наставки виж страници 58 – 65. **Те трябва да се съблюдават при оразмеряване на сифона!**

- Препоръчителни възможни конфигурации, виж от страница 58.

### Налични са следните специални части:

- удължител 25мм (кат. № 14 048)
- предпазно устройство, само в комбинация с два вентила (кат. № 14 055)
- спирателни вентили (кат. № 14 053)

**LV**

### SmartControl jaucējs tehniskie parametri

- Hidrauliskais spiediens
  - Minimālais 0,5 bar
  - leteicamais 1,5 – 5 bar
  - Temperatūra
  - Karstā ūdens ieplūdes vieta maks. 70 °C
  - Enerģijas taupīšanai ieteicams 60 °C
  - Ir iespējama termiskā dezinfekcija
- Caurplūdums bez papildu pretestības, skatiet 58. – 65. lpp. **Tas jāievēro, izvēloties notecei parametrus!**
- leteicamās konfigurācijas iespējas, skatiet no 58. lpp.

### Ir pieejami tālāk norādītie speciālie piederumi.

- Pagarinājums 25mm (pasūtījuma nr. 14 048)
- Drošības ierīce, tikai savienojumā ar diviem vārstiem (pasūtījuma nr. 14 055)
- Ūdens noslēgi (pasūtījuma nr. 14 053)

**EST**

### Seadme Segisti SmartControl tehnilised andmed

- Veesurve
- Minimaalne 0,5 baari
- Soovituslik surve 1,5–5 baari
- Temperatuur
- Sooja vee sissevool max 70 °C
- Soovituslik temperatuur energiasäästuks 60 °C
- Võimalik on termiline desinfektsioon

Läbivool ilma lülitatava veevoolutakistusteta, vt lk 58–65. **Neid tuleb ärvoolu mõõtmete kindlaksmaäramisel silmas pidada!**

- Soovituslikud konfiguratsioonivõimalused, vt alates lk 58.

### Saadaval on järgmised lisatarvikud.

- Pikendus 25mm (tellimisnumber: 14 048)
- Turvaseade, ainult koos kahe ventiiliga (tellimisnumber: 14 055)
- Eeltökesti (tellimisnumber: 14 053)

**LT**

### „SmartControl Mixer“ techniniai duomenys

- Vandens slėgis
- Mažiausias 0,5 baro
- Rekomenduojama 1,5–5 bar
- Temperatūra
- Įtekančio karšto vandens temperatūra maks. 70 °C
- Rekomenduojama temperatūra taupant energiją 60 °C
- Galima atlikti terminę dezinfekciją

Pralaidos neprijungus ribotuvų, žr. 58–65 psl. **I visa tai turi būti atsižvelgta nustatant nutekėjimo angos dydį!**

- Rekomenduojamos konfigūravimo galimybės, žr. nuo 58 psl.

### Galima įsigyti šiu specialiujų priedų:

- Ilgintuvas, 25 mm (užs. Nr. 14 048)
- Apsauginis įtaisas, tik kartu su dviem vožtuvais (užs. Nr. 14 055)
- Pirminės sklendės (užs. Nr. 14 053)

(RO)

(UA)

#### Date tehnice SmartControl Mixer

- Presiune de curgere
- minim 0,5 bar
- Recomandat 1,5 - 5 bar
- Temperatură max. 70 °C
- Intrare apă caldă 60 °C
- Pentru economisirea energiei se recomandă
- Este posibilă dezinfecțarea termică Debite fără rezistențe în aval, a se vedea pagina 58-65. **Acestea trebuie respectate la dimensionarea debitului de evacuare!**
- Posibilități de configurare recomandate, a se vedea de la pagina 58.

#### Sunt disponibile următoarele accesorii speciale:

- Prelungitor 25mm (nr. catalog: 14 048)
- Echipament de siguranță, numai în combinație cu două supape (nr. catalog: 14 055)
- Blocări preliminare (nr. catalog: 14 053)

(CN)

#### SmartControl Mixer • • •

• • • • • • •		
• • • •	0.5	• • 0,5 бар
• • • • • •	1.5-5	• • 1,5-5 бар
• • • • • • •		• • 70 °C • • Рекомендовано для экономии энергии
• • • • • • •		60 °C • • Возможна термическая дезинфекция
• • • • • • •	58-65	58-65 • • • • • Расход без подключенных сопротивлений
• • • • • • •	58	58 • • • • Учитывать при определении параметров слива!
• • • • 25mm	14-048	• • • • 25mm 14-048 • Рекомендуемые возможности конфигурации
• • • • • • •	14-055	• • • • • • • см. начиная со с. 58.
• • • • • • •	14-053	• • • • • • • Предлагаются следующие специальные принадлежности:

#### Технічні характеристики SmartControl Mixer

- Гідравлічний тиск
  - Мінімальна 0,5 бар
  - Рекомендовано 1,5-5 бар
- Температура
  - Температура води на вході макс. 70 °C
  - Для заощадження енергії рекомендована температура 60 °C
  - Можлива термічна дезінфекція

Потік без пристроїв, установлених на виході, див. с. 58-65. **Їх необхідно брати до уваги для розрахунків зливу!**

- Можливості монтажу див. с. 58.
- Рекомендовані можливості конфігурації див. починаючи зі с. 58.

#### Пропонуються такі спеціальні приладдя:

- Подовження 25 мм (артикул № 14 048)
- Пристрій безпеки, лише в поєднанні з двома клапанами (артикул № 14 055)
- Попередні запірні клапани (артикул № 14 053)


(RUS)

#### Технические параметры SmartControl Mixer

- Динамическое давление
  - Минимальный 0,5 бар
  - Рекомендуется 1,5-5 бар
- Температура
  - Горячая вода на входе макс. 70 °C
- • • 70 °C • • Рекомендовано для экономии энергии 60 °C
- • • 60 °C • • Возможна термическая дезинфекция
- • • • • • • Расход без подключенных сопротивлений
- • • • • • • см. с. 58-65. Эти данные необходимо учитывать при определении параметров слива!
- Рекомендуемые возможности конфигурации
- см. начиная со с. 58.
- Удлинитель 25мм (артикул № 14 048)
- Защитное устройство, только вместе с двумя клапанами (артикул № 14 055)
- Предварительные запорные элементы (артикул № 14 053)




## SmartControl Mixer






## SmartControl Mixer






## SmartControl Mixer






## SmartControl Mixer






## SmartControl Mixer






## SmartControl Mixer






## SmartControl Mixer





A-B-C	bar					
	1	2	3	4	5	6
A	12,7	18	22	25,4	28,4	31,1
B	15	21,2	26	30	33,6	36,8
C	12,7	18	22	25,4	28,4	31,1
A+B	17,9	25,3	31	35,8	40	43,8
A+B+C	19,6	27,8	34	39,3	43,9	48,1

l/min





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Pure Freude an Wasser

**D**  
+49 571 3989 333  
helpline@grohe.de

**A**  
+43 1 68060  
info-at@grohe.com

**AUS**  
+(61) 1300 54945  
grohe\_australia@lixil.com

**B**  
+32 16 230660  
info.be@grohe.com

**BG**  
+359 2 9719959  
grohe-bulgaria@grohe.com

**BR**  
0800 770 1222  
falecom@grohe.com

**CAU**  
+99 412 497 09 74  
info-az@grohe.com

**CDN**  
+1 888 6447643  
info@grohe.ca

**CH**  
+41 44 877 73 00  
info@grohe.ch

**CN**  
+86 4008811698  
info.cn@grohe.com

**CY**  
+357 22 465200  
info@grome.com

**CZ**  
+358 942 451 390  
grohe-cz@grohe.com

**DK**  
+45 44 656800  
grohe@grohe.fi

**E**  
+34 93 3368850  
grohe@grohe.es

**EST**  
+372 6616354  
grohe@grohe.ee

**F**  
+33 1 49972900  
sav-fr@grohe.com

**FIN**  
+358 942 451 390  
grohe@grohe.fi

**GB**  
+44 871 200 3414  
info-uk@grohe.com

**GR**  
+30 210 2712908  
nsapountzis@ath.forthnet.gr

**H**  
+36 1 2388045  
info-hu@grohe.com

**HK**  
+852 2969 7067  
info@grohe.hk

**I**  
+39 2 959401  
info-it@grohe.com

**IND**  
+91 1800 102 4475  
customercare.in@grohe.com

**IS**  
+354 515 4000  
jonst@byko.is

**J**  
+81 3 32989730  
info@grohe.co.jp

**KZ**  
+7 727 311 07 39  
info-cac@grohe.com

**LT**  
+372 6616354  
grohe@grohe.ee

**LV**  
+372 6616354  
grohe@grohe.ee

**MAL**  
info-malaysia@grohe.com

**MX**  
01800 8391200  
pregunta@grohe.com

**N**  
+47 22 072070  
grohe@grohe.no

**NL**  
+31 79 3680133  
vragen-nl@grohe.com

**NZ**  
technicalenquiries@paterson  
trading.co.nz

**P**  
+351 234 529620  
commercial-pt@grohe.com

**PL**  
+48 22 5432640  
biuro@grohe.com.pl

**RI**  
0-800-1-046743  
customercare-  
indonesia@asia.lixil.com

**RO**  
+40 21 2125050  
info-ro@grohe.com

**ROK**  
+82 2 1588 5903  
info-singapore@grohe.com

**RP**  
+63 2 8938681

**RUS**  
+7 495 9819510  
info@grohe.ru

**S**  
+46 771 141314  
grohe@grohe.se

**SGP**  
+65 6311 3611  
info-singapore@grohe.com

**SK**  
+420 277 004 190  
grohe-cz@grohe.com

**T**  
+66 21681368  
(Haco Group)  
info@haco.co.th

**TR**  
+90 216 441 23 70  
GroHeTurkey@grome.com

**UA**  
+38 44 5375273  
info-ua@grohe.com

**USA**  
+1 800 4447643  
us-customerservice@grohe.com

**VN**  
+84 90 9694768  
+84 90 9375068  
info-vietnam@grohe.com

**AL** **BiH** **HR** **KS**  
**ME** **MK** **SLO** **SRB**  
+385 1 2911470  
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean,  
Middle East - Africa  
Area Sales Office:**  
+357 22 465200  
info@grome.com

**IR** **OM** **UAE** **YEM**  
+971 4 3318070  
grohedubai@grome.com

**Far East Area Sales Office:**  
+65 6311 3600  
info@grohe.com.sg

**Latin America:**  
+52 818 3050626  
pregunta@grohe.com